

故障かな！？

症状	原因と処置	ページ
モニターの電源が入らない	車のエンジンがかかっていない。 →車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) リモコンのNAV..TVスイッチの位置が正しくない。 →リモコンで操作するときは、スイッチを「TV」側にしてください。 ヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。 各コードが正しく接続されていない。 →接続をご確認ください。	10 9 — 取付説明書
画面の明るさが一定でない	ディマー設定が「オートモード」になっている。 →故障ではありません。設定を「1」～「4」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。	16
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。	18
雑音のみで映像が不鮮明	チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変えてください。 テレビアンテナがはずれている。 →接続・取り付けをご確認ください。	10 取付説明書
赤、青または緑の点が表示される	液晶ディスプレイ特有の現象。 →故障ではありません。	—
音声は出るが、映像が出ない (チャンネルのみ表示)	サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続・取り付けをご確認ください。 サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。	取付説明書 —
FMトランスミッターの音が出ない	FMトランスミッター設定が「OFF」になっている。 →周波数を設定してください。 選局がずれている、またはカーオーディオの音量が下がっている。 →調整してください。 電源コード(テレビ用)のFMトランスミッター用アンテナが伸びていない。 →音がよく聞こえるようにアンテナを伸ばし、引き直し直してください。	16 12、16 取付説明書
テレビを操作できない	NAV..TVスイッチの位置が正しくない。 →「TV」側にしてください。	9
雑音が出る 映像の映りが悪くなる	携帯電話が本機の近くにある。 →携帯電話を本機から離してください。	—

こんなときは、故障ではありません。

症状	原因
映像がゆれる 映像が2重3重になる 雑音が出る	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を飛行機が通過した。
映りが悪くなる 色が出たり消えたりする 雑音が出る	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
画面にはん点が出る (音は正常)	自動車/バイク/高圧線/ネオンサイン等の近くなどを車が通過した。
色模様が出る 色が消える (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。

万一、異常(ヒューズの溶断など)が起こったらすぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。

お手入れのしかた

本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、避けてください。
化学ぞうきんをご使用になる場合は、その注意事項をよくお読みください。



使用しない

画面を拭くときは

ホコリや汚れは、柔らかい布で、から拭きしてください。
画面をツメで引っかかないでください。キズが付くと映像が見づらくなります。