

登録ポイントとパスワード

覚えておきたい地点を音声で登録します。

ポイント登録したい場所を表示します



地図表示のしかたは、この説明書の12ページ、操作編の30ページをご覧ください。



発声/取消

を押す

ポイント登録

ご用は何ですか？

「ピッ」

ボイスコントロールで地図を表示したときは「発声/取消」ボタンを押さずにそのままポイント登録できます。(12ページ)

ポイント登録をします



(地図モード画面から行った場合はカーソルの地点が、現在地画面から行った場合は自転車位置がポイント登録されます。)

お知らせ

地図モード画面で登録ポイントにカーソルを合わせ、指マークを表示させた後、「情報表示」とパスワード入力すると、登録ポイント情報が表示されます。登録ポイントについては操作編の62ページをご覧ください。

登録ポイントの情報画面に、任意にパスワードを登録すると、そのパスワードでかんたんに地図を表示できます。(100件まで)

実行

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面から、**設定**、**登録ポイントを編集する**、**編集する** を選ぶ

リストからポイントを選ぶ

確認 を選ぶ

パスワード を選ぶ

文字を入力し、**完了** を選ぶ

例) 愛ちゃんの家

お知らせ

パスワード入力には以下のことにご注意ください

- カタカナのみ(最大20文字)
- 小文字を入力するには「小」を選び、入力する文字を選ぶ

入力できないパスワード

- 小文字ではじまる
- 「ん」ではじまる
- 長音(ー)ではじまる
- 単語の最後が小文字の「ッ」でおわる



パスワードで登録ポイント呼び出せます

発声/取消

を押す

愛ちゃんの家

登録したパスワードを発声してください。

愛ちゃんの家を表示します

ご用は何ですか？

「ピッ」



行き先設定またはポイント登録をお話ください
「ピッ」