

# 内容物の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

●( )内の数字は数量です。

<b>① 地上デジタルチューナー</b>  (1)	<b>② 分配ボックス</b>  (1)	<b>③ 電源コード</b> 分配ボックス用  コネクター:白 (1)	<b>④ 通信ケーブル</b>  3 m:コネクター黒 (1)
<b>⑤ 地上デジタルアンテナ入力ケーブル</b>  3 m:コネクター青 (1)	<b>⑥ 地上デジタルチューナー接続ケーブル</b>  3 m:コネクター黒 (1)	<b>⑦ RCAコード</b>  6 m (1)	<b>⑧ TV・FM多重アンテナ</b>  (左右各1)
<b>⑨ TV・FM多重アンテナコード</b>  左4m:右5.5 m (各1)	<b>⑩ 地上デジタルアンテナコード</b>  左4m:右5.5 m (各1)	<b>⑪ アーステープ</b>  (2)	<b>⑫ コードクランパー</b> アンテナコード用  (10)
<b>⑬ ベース金具</b>  (2)	<b>⑭ L型金具</b>  (2)	<b>⑮ 座付きねじ</b>  M5×6 mm (2)	<b>⑯ 座付きタッピンねじ</b>  φ6×20 mm (4)
<b>⑰ 座付き六角ナット</b>  M5 (4)	<b>⑱ マジックテープ</b> 分配ボックス用 地上デジタルチューナー用  (4)	<b>⑲ 粘着テープ</b>  35 mm×80 mm (2)	<b>その他の付属品</b> クリーナー (TV・FM多重アンテナ用)  (1)
<b>その他の付属品</b> TUD600用プログラムSDメモリーカード  (1)	<b>主な添付品</b> 取扱説明書(本書)  (1)	<b>保証書</b>  (1)	<b>ビーキャスト</b> B-CASカード (ユーザー登録ハガキ付)※  (1)

※「①地上デジタルチューナー」に同梱

内容物の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 販売店様へのお願い

B-CASカードは、地上デジタルテレビ放送を受信するために必要です。パッケージを開封すると、「B-CASカード使用許諾契約約款」に同意されたものとみなされますので、開封せず、そのままお客様へお渡しください。

# もくじ

<b>はじめに</b>	<b>情報・設定</b>
安全上のご注意.....4	<b>いろいろな情報を見る</b>
使用上のお願い.....8	放送局一覧.....26
主な特長.....9	アンテナレベル.....26
ご使用の前に.....10	放送メール.....27
本書の読みかた.....10	B-CASカード.....27
	本機に関する情報(ID表示).....27
<b>準備・確認</b>	<b>チャンネルの設定</b>
<b>B-CASカードを挿入する</b>	ホームモードで使用するチャンネルを 設定する(ホームスキャン).....28
B-CASカードについて.....11	おでかけモードで使用するチャンネルを 設定する(おでかけスキャン).....30
B-CASカードを本機に挿入する.....11	<b>選局設定</b>
<b>準備・確認</b>	受信状態に応じて地上デジタル放送と ワンセグを自動的に切り換える.....31
かんたん設置設定を行う.....12	データサービスを選局する/しないを設定する.....31
かんたん設置設定を変更・再確認するには.....14	<b>受信設定</b> .....32
<b>デジタルTVを見る</b>	<b>地域設定</b>
<b>地上デジタル放送を見る</b>	地域設定を変更する.....32
デジタルTVに切り換える.....16	地域設定をお買い上げ時の状態に戻す.....33
デジタルTVの基本操作.....16	<b>個人情報消去</b>
順送りでチャンネルを選ぶ.....17	デジタルチューナーの設定を お買い上げ時の状態に戻す.....33
リストからチャンネルを選ぶ.....17	
同じチャンネル番号に複数の放送局が 登録されているときは.....17	<b>取り付け・配線</b>
ホームモード/おでかけモードを切り換える.....18	バージョンアップする.....36
地上デジタル放送/ワンセグを切り換える.....18	<b>取り付け・配線のしかた</b>
<b>番組表を見る</b>	取り付け・配線の前に.....37
番組表を表示させる.....19	作業の順序.....37
番組内容を見る.....19	貼り付けているTV・FM多重アンテナのはがしかた.....37
<b>データ放送を見る</b>	TV・FM多重アンテナの貼り付けかた.....38
データ放送を表示させる.....20	地上デジタルチューナーの取り付けかた.....42
データ放送を操作する.....20	分配ボックスの取り付けかた.....43
<b>文字入力のしかた</b>	配線時のお願い.....43
画面キーボードの使いかた.....21	ロック付きコードの取りはずしかた.....43
入力モードを切り換える.....21	配線のしかた.....44
文字を入力する.....21	<b>取り付けを確認する</b> .....46
文字を変換する.....21	
画面キーボードを消去する.....21	<b>必要なときに</b>
<b>各種信号を切り換える</b>	故障かな!?.....48
信号切換.....22	アイコン一覧.....50
<b>緊急警報放送(EWS)を見る</b>	用語解説.....51
緊急警報放送(EWS)について.....23	本機のお手入れ.....52
自車周辺の緊急避難場所を探す.....23	仕様.....53
	保証とアフターサービス.....54

はじめに  
準備・確認  
デジタルTVを見る  
情報・設定  
取り付け・配線  
必要なときに