

取り付けや配線をするとき

 **注意**



**必ず、付属品や指定の部品を使用する**

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

**取り付け場所の汚れ(ごみ・ほこり・油)などを取り除き、  
しっかり取り付ける**

走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。  
ときどき取り付け状態(接着やねじのゆるみなど)を点検してください。



**マルチエキスパンドユニットは、高温になる場所\*などに取り付けられない**  
火災や故障の原因となります。

※ヒーターの熱風などが直接あたるところ

**振動や傾きのある不安定な場所には、取り付けられない**

走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。

**コードを破損しない**

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- 車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まないように引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

**水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けられない**

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となります。

ご使用になるとき

 **警告**



**常に、実際の交通規制に従う**

交通事故の原因となります。

**ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する**  
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。

ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に依頼してください。



**運転者は走行中に角度調整をしたり\*、画像や表示を注視しない**

交通事故の原因となります。

※必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態で操作してください。

**故障や異常な状態のまま使用しない**

画像が映らない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因となります。

**機器内部に、水や異物を入れない**

金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。飲み物などがかからないようご注意ください。

 **注意**



**本機を車載用以外には、使用しない**

発煙や発火、感電、けがの原因となります。

**本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない**

落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない

故障や火災の原因となります。

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

- お客様による修理は、絶対におやめください。