

メッセージ	原因と処置	ページ
ルート案内を中止します。	ルート案内中に地図スクロール操作をした。 →  を押してください。	---
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	行程距離が1000 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探してください。	---
VICSの情報はありません。	VICS情報がない場合に表示されます。 →FMチューナーの周波数設定やVICSビーコンユニットが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。	60、 取付説明書
SDカードが挿入されていません。	本機にSDメモリーカードが挿入されていない。 →SDメモリーカードを挿入してください。	100
SDカードが書き込み禁止になっています。	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっています。→書き込み禁止を解除してください。	100
このSDカードは使用できません。	本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 →本機でSDメモリーカードを初期化してください。	108
SDカードの空き容量が不足しています。	SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去してください。 →十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。	108
指定したファイルに異常があります。	ファイルを正しく読み込めなかった。 →登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーなどのデータをパソコンで編集した場合などは、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。	108
選択したファイルは登録ポイント用(ルート設定メモリー用/軌跡メモリー用)のファイルではありません。	指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。	102 107
案内に適した道路が設定できません。幹線道路上にルートを設定してください。	周辺に道路のない場所を、経由地・目的地に設定した。 →幹線道路上に、経由地・目的地を設定してください。 SD覚えてルート中、エリア外に経由地・目的地を設定した。 →詳細地図エリアまたは探索可能エリアに、経由地・目的地を設定してください。	--- 112
SD覚えてルートを起動できませんでした。	SDメモリーカードに保存された地図が読み込めない。 →本機でSDメモリーカードを初期化して、再度地図を保存してください。	108、110
バッテリー電圧が低下しました。	バッテリー電圧が低い、または電源スイッチの位置が完全に「入」側になっていない。 →バッテリー電圧、電源スイッチの位置を確認してください。	---
ディスクをご確認ください。「モード」ボタンでテレビモードに切り替わります。	ディスクやレンズの汚れ、およびディスクにキズがある。または裏返しになっている。 →ディスクやレンズを確認し、お手入れしてください。	128、129

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

弊社製品への影響

地上デジタル放送開始に必要な放送チャンネル確保のために、一部の地域において地上アナログ放送のチャンネル変更が順次行われています。

そのため、従来メモリーしていたチャンネルで放送を受信できなくなったり、別の放送局の画像が映るなどの可能性があります。(機器の故障・不具合ではありません。)

ご利用地域のチャンネル変更状況については、各地域の受信対策センターにお問い合わせください。

対処方法

本書をご覧ください、チャンネルをメモリーしなおしてください。(P.84ページ)

受信対策センター一覧

平成15年3月14日現在

茨城地域受信対策センター	TEL : 0120 - 771797 FAX : 0120 - 038268 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 029 - 835 - 8267
栃木地域受信対策センター	TEL : 0120 - 401293 FAX : 0120 - 401014 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 044 - 829 - 2713
群馬地域受信対策センター	TEL : 0120 - 357488 FAX : 0120 - 357886 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 027 - 210 - 9381
埼玉地域受信対策センター	TEL : 0120 - 401035 FAX : 0120 - 401014 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 044 - 829 - 2713
千葉地域受信対策センター	TEL : 0120 - 401398 FAX : 0120 - 401014 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 044 - 829 - 2713
東京・神奈川地域受信対策センター	TEL : 0120 - 401350 FAX : 0120 - 401014 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 044 - 829 - 2713
岐阜地域受信対策センター	TEL : 0120 - 124820 FAX : 0120 - 124989 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 052 - 968 - 7300
愛知・三重地域受信対策センター	TEL : 0120 - 124826 FAX : 0120 - 124851 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 052 - 968 - 7370
滋賀・京都地域受信対策センター	TEL : 0120 - 252639 FAX : 0120 - 252682 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 075 - 602 - 1826
大阪・奈良地域受信対策センター	TEL : 0120 - 623522 FAX : 0120 - 807404 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 06 - 6966 - 7182
兵庫地域受信対策センター	TEL : 0120 - 540700 FAX : 0120 - 807804 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 06 - 6966 - 7180
和歌山地域受信対策センター	TEL : 0120 - 815108 FAX : 0120 - 548070 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 06 - 6966 - 7184
香川地域受信対策センター	TEL : 0120 - 112064 FAX : 0120 - 661271 携帯電話/PHS/公衆電話着信専用 : 087 - 851 - 7880