

走行軌跡を登録する（走行軌跡メモリー）

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ（控え）をとっておくことをお奨めします。（☞100、104ページ）

走行軌跡を登録する

走行した軌跡を記録して、必要なときに呼び出せます。（最大3パターン）

- メニュー画面 [データ] から **走行軌跡メモリー** を選ぶ
- 軌跡を登録する** を選ぶ

「走行軌跡メモリー画面」が表示されます。

地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。

走行軌跡メモリーの名称を変更する

- 走行軌跡メモリー画面から **名称を付ける** を選ぶ
- 名称を変更したい走行軌跡メモリーを選ぶ
- 確認** を選ぶ
- 名称を入力して **完了** を選ぶ

地図が表示されます。

「名称入力画面」が表示されます。

最大10文字(半角20文字)
文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。

走行軌跡メモリーを表示する

- 走行軌跡メモリー画面から **呼び出す** を選ぶ
- 呼び出したい走行軌跡メモリーを選ぶ

地図が表示されます。

呼び出された走行軌跡は、赤い点で表示されます。

走行軌跡メモリーを消去する

- 走行軌跡メモリー画面から **消去する** を選ぶ
- 消去したい走行軌跡メモリーを選ぶ
- 確認** を選ぶ

走行軌跡メモリーが消去されます。

走行軌跡について

走行軌跡は、「表示する」に設定したときの現在地を始点として、地図上に表示されます。（☞68ページ）
しばらく走行して、登録操作を行うと、始点から現在地までの走行軌跡が登録されます。（走行軌跡メモリー）
走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。

新しく走行軌跡を登録するときは、走行軌跡を「表示しない」に設定し、再度「表示する」に設定してください。（☞68ページ）

走行軌跡1パターンあたり、最長50km分まで表示または登録できます。

すでに3パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消してください。

走行軌跡を登録する（走行軌跡メモリー）

54

55