

利用に応じた設定に変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内 容	操 作							
システムに関する設定	<p>1 メニュー画面 情報・設定から ナビゲーション設定 を選ぶ</p> <p>操作時に出るビープ音のON (出す)/OFF (出さない)を設定する。</p>	2 システム設定を選ぶ	3 ビープ音 「ON」 「OFF」を選ぶ						
	<p>トーカバック音声を設定する</p> <p>トーカバックする/しないを設定する。 操作した内容を音声案内することを「トーカバック」と言います。本機の場合、ルート案内・VICS音声案内以外の音声のことです。 例:「周辺施設検索を開始します」など</p>	トーカバックを選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ						
	<p>オープニング画面を設定する (☞106ページ)</p> <p>SDメモリーカードに保存した画像データをオープニング画面として利用する。</p>	オープニングを選ぶ	オープニング画面の画像を設定する						
	<p>メニュー画面の背景を設定する (☞106ページ)</p> <p>SDメモリーカードに保存した画像データをメニュー画面の背景として利用する。</p>	メニュー背景を選ぶ	メニュー画面の背景の画像を設定する						
	<p>お気に入りジャンルを設定する</p> <p>検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立てる。</p>	お気に入りを選ぶ	<p>「駅」 「ガソリンスタンド」 「駐車場」 「ファーストフード」 「ファミリーレストラン」 「都市銀行」 「コンビニエンスストア」</p> <p>ジャンルを選ぶ ジャンル一覧表 (☞145ページ)</p> <p>お気に入りジャンル</p> <table border="1"> <tr><td>福力センター</td></tr> <tr><td>電気・電子商法</td></tr> <tr><td>その他商法</td></tr> <tr><td>駅</td></tr> <tr><td>交差点</td></tr> <tr><td>空港</td></tr> <tr><td>フェリー</td></tr> </table> <p>施設ジャンル名と企業名・小分類を登録できます。</p>	福力センター	電気・電子商法	その他商法	駅	交差点	空港
福力センター									
電気・電子商法									
その他商法									
駅									
交差点									
空港									
フェリー									