

こんなときは、故障ではありません。

映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る。)	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を航空機が通過した。
映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る。)	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
色模様が出る。 色が消える。 (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。
画面にはん点が出る。 (音は正常)	自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。
赤、青または緑の点が表示される。	液晶ディスプレイ特有の現象。
テレビやDVDビデオの画面が突然暗くなった。(明るくなった。)	昼夜切替が「自動切替」になっている。(78ページ) 夕方に使用したために、昼画面から夜画面に切り替わった。 (早朝に使用したために、夜画面から昼画面に切り替わった。)

症状	原因と処置	ページ
タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない。	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	86
再生中に小さい音が聞き取りにくい。	「DR COMP」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。	98
字幕言語/音声言語/アングルが切り替わらない。	複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替えられません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。	---
設定した字幕言語/音声言語に切り替わらない。	設定した字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替わりません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	---
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	メニュー言語の設定を確認してください。	98
ディスクを入れても音が出ない。 (再生できない)	ディスクを正しい面に入れなおしてください。 再生できるディスクを使用してください。 別売のデジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後、またはDVDソースに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。	86 86 ---
音質が悪い。(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確認してください。 →振動しないようにしっかりと、取り付けてください。	128 取付説明書

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部の光学系レンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。

もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店または「サービス相談窓口」に相談してください。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。