

あ行

- 明るさ調整 68
- アスペクト切替 94
- 新しいルートと前のルートと比較する
(新旧ルート比較) 38
- アングルを切り替える 90
- 案内中のルートを見る (ルートスクロール) 42
- 行き先設定 10 ~ 23
- 行き先を探す
 - 以前に検索した地図で探す 12
 - 緯度経度で探す 22
 - 個人名で探す 22
 - 自宅へ帰る 12
 - ジャンルで探す 14
 - 住所で探す 18
 - 周辺の施設を探す 14
 - 電話番号で探す 18
 - 登録ポイントで探す 12
 - 都市高マップで探す 20
 - ハイウェイマップで探す 20
 - ハイブリッド検索で探す 16
 - 名称 (施設名) で探す 14
 - 郵便番号で探す 22
- 行き先 (ルート) を取り消す 10
- 以前に検索した地図で探す 12
- 位置変更 52
- 一般道拡大図を表示する 70
- 一般道情報 65
- 一般道優先 32
- 一般道路での音声案内 44
- 緯度経度で探す 22
- 色合いを調整する 94
- 色の濃さを調整する 94
- インテリジェントルート 34
 - 確認する 34
 - 消去する 34
 - 探索する 34
 - 探索を設定する 70
- 迂回探索 36
- お気に入りジャンルを設定する 76
- オートメモリー 84
- オートリルート 36
- オープニング画面を設定する 76
- 覚えておきたい場所を登録する 46
- 音声言語を切り替える 90
- 音声言語を設定する 98
- 音声入出力端子に接続する機器の
有無を設定する 98
- 音声分岐案内 44

か行

- 外部接続 98
- 帰り道を設定する 26
- 拡張ユニット情報 6
- 家庭用テレビに接続する 118
- カーブの音声案内を設定する 72
- カメラスケール 96
- カメラ入力 96
- 画面位置を調整する 8、78
- 画面の明るさを調整する 68、94
- 画面の比率を変える (アスペクト) 94
- 画面を昼/夜で切り替える 78
- カラー選択 68

- 規制情報 (VICS情報マーク) 59、63
- 軌跡を登録する 54
- 帰路設定 26
- 緊急メッセージ 63
- 繰り返し再生する (リピート) 92
- 警告表示画面を設定する 78
- 経由地
 - 設定する 24
 - 追加・変更・消去する 26
- 経由地設定 24
 - 現在地以外の地点を登録する 46
 - 現在地を登録する 46
- 検索履歴 12
- 交差点拡大図 70
- 高速道情報 65
- 高速道マップを表示する 68
- 高速道優先 32
- 高速道優先のレベルを設定する 70
- 交通情報を利用してルート探索する 74
- 個人名で探す 22

さ行

- 細街路探索 32、70
 - 設定する 70
- 再探索 42
- 再度VICS情報を案内させる 41
- サウンド
 - 選ぶ 52
 - 鳴り始める距離を選ぶ 52
 - 方向を選ぶ 52
- サウンド距離 52
- サウンド種別 52
- サウンド方向 52
- サブメニュー 10
- 残距離表示を設定する 72
- 自車位置変更 6
- 事象・規制マークを表示する 74
- システムに関する設定 (システム設定) 8、76
- システムの初期化 78
- 自宅探索 12
- 自宅へ帰る 12
- 自宅を解除する 47
- 自宅を登録する 46
- 絞込み 16
- 字幕言語を切り替える 90
- 字幕言語を設定する 98
- シミュレーション 30
- 車高設定 8、78
- 車載用カメラ 114
- 車載用ビデオ 116
- 車種設定 8、78
- 車速補正係数を設定する 78
- 車両情報を設定する 8
- 車両信号情報 6
- ジャンルで探す 14
- 住所で探す 18
- 渋滞状況を自動表示する 74
- 渋滞情報 (レベル3) 59、62
 - 表示する 74
- 周波数 61
- 周辺検索 14
- 周辺の施設を探す 14
- 縮尺切替 68
- 受信状態によって放送局を自動的に切り替える
(ネット選局) 60

- 受信するFM放送局を選ぶ 60
- 出発地・目的地を変更する 24
- 手動選局 84
- 詳細ルート設定画面 24
- 情報表示 51
- 情報を編集する 50
- 所要時間 60
- 白と黒の差 (コントラスト) を調整する 94
- 新旧ルート比較 38
 - 設定する 72
- スイテルート案内 38
- スクロールする 30
- スクロールモード 68
- 図形情報 (レベル2) 58 ~ 61、66
 - 表示する 74
- 全道路情報 65
- 全ルート画面 28
- 走行軌跡 54、68
 - 登録する 54
 - 表示する 68
- 走行軌跡メモリー 54
 - 画面 54
 - 消去する 54
 - 表示する 54
 - 名称を変更する 54
- 走行中の道路を誤って認識したとき
(別道路切替) 42

た行

- タイトルメニュー 90、94
- タイトル/チャプターを番号で選び再生する
(ダイレクト選択) 92
- ダイナミックレンジコンプレッション 98
- ダイバーシティアンテナを設定する 96
- ダイバー設定 96
- タイムスタンプ 62
- タッチパネルの位置を調整する 8、78
- 探索・案内に関する設定 (探索案内設定) 70
- 地図画面のカラーを変更する 68
- 地図表示に関する設定 (地図表示設定) 68
- チャンネルを選ぶ 84
- 注意警戒情報 63
- 駐車場マークを表示する 74
- チューナー設定 60
- チューナーマーク 62
- テレビ画面に切り替える 84
- 電波ビーコン 58
- 電話番号で探す 18
- 電話番号を入力する 52
- 動作状態を表示する 92
- 到着予想時刻の計算方法を設定する 72
- 登録した日付けを変更する 52
- 登録ポイント 12
 - 消去する 50
 - 情報画面 50
 - 情報を編集する 50、52
 - 情報を見る 50
 - 表示する 46
 - ワンタッチ探索地点に登録する 48
- 登録ポイントで探す 12
- 登録ポイントに近づくとサウンドで知らせる 52
 - サウンドが鳴り始める距離を選ぶ 52
 - サウンドを選ぶ 52
 - 方向を選ぶ 52

な行

- ナビゲーション設定を登録する 80
- 抜け道 36、68
 - 表示する 68
- 抜け道探索 36
- ネット選局 60
- ノースアップ 準備・基本編

は行

- ハイウェイ入口案内 70
- ハイウェイ分岐案内 70
- ハイウェイマップで探す 20
- ハイブリッド検索で探す 16
- パーキングルートサーチ 42
- 場所 (位置)/住所名を変更する 52
- 場所を登録する 46
- 番組連動情報 66
- 光ビーコン 58
- ビーコンでVICS情報を受信する 59
- ビデオ入力 96
- ビープ音を設定する 76
- 表示モード 98
- フロントワイドで表示する 68
- 分岐点の音声案内を設定する 72
- 別道路切替 42
- 別ルート探索 28
- ヘディングアップ 準備・基本編
- ポイント登録 46
- 方向を選ぶ 52
- 放送局 60
- 放送局リストから選ぶ 60
- 方面看板を表示する 72
- 本機の内容をお買い上げ時の状態に戻す 78
- 本機を他の車にのせかえる 118
- 本体スピーカー出力 96