

地図の見かたと操作を覚えよう

地図の縮尺を切り替えるには

1 縮尺表示(100m)にタッチする。



2 広域または詳細で切り替える。

タッチし続けると、ズームイン/ズームアウトのイメージで縮尺が切り替わります。ズームイン/ズームアウトで縮尺を切り替えると、縮尺表示は800mのようにになります。

同じ縮尺でもLevの数値が大きいほど、詳細な地図になります。

縮尺の範囲は、10 m ~ 50 kmです。

25m / 100m / 400m / 1.6km / 6.4km

にタッチすると、タッチした縮尺に切り替わります。



(例：広域で800 mを選んだとき)

リモコンで操作するには



広域 広い範囲を見る
詳細 詳しい地図を見る

地図の向きを切り替えるには

1 方位マーク(北が上)にタッチする。

北が上
(ノースアップ)



2 ヘディングアップ(またはノースアップ)にタッチする。

ヘディングアップ(ノースアップ)に切り替わります。



進行方向が上
(ヘディングアップ)



お知らせ

現在地画面表示中にサブメニューから地図の向きを切り替えることもできます。(40ページ)

リモコンで操作するには



決定を押すと、サブメニューが表示されます。

決定で選んで、押して決定します。



(例：ヘディングアップからノースアップに切り替える場合)

地図の見かたと基本操作

地図の見かたと操作を覚えよう