

メニュー画面の操作を覚えよう

行き先・経路地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。



メニュー
行き先 を押す。

- メニュー画面「行き先」が表示されます。
- 押すごとにメニュー画面が切り替わります。(☞下記)
- 「行き先」「情報・設定」「データ」「エンタメバンク」にタッチしても、それぞれのメニュー画面が表示されます。(☞右ページ)

メニュー画面を切り替えるには



メニュー
行き先 を押す。

または、画面にタッチしてメニュー画面を選ぶ。

- メニュー画面が切り替わります。

ひとつ前の画面に戻るには

戻る を押す。

リモコンで操作するには



行き先を探るとき(2種類の画面があります)



■他の方法で探すとき



項目を選ぶ

VICS情報を見たり、使いかたに合わせて設定を変更するとき



項目を選ぶ

- VICs情報： (☞操作編：58ページ)
- FM文字放送： (☞操作編：58ページ)
- システム情報： (☞操作編：6ページ)
- ナビゲーション設定： (☞操作編：68ページ)
- AV設定： (☞操作編：96ページ)
- DEMO： 本機の主な特長が表示されます。
●デモ画面を解除するには
メニュー
行き先 を押してください。

登録ポイントなどを登録したり、SDメモリーカードを使うとき



項目を選ぶ

- 登録ポイント： (☞操作編：46ページ)
- 走行軌跡メモリー： (☞操作編：54ページ)
- ルート設定メモリー： (☞操作編：56ページ)
- SD覚えてルート： (☞操作編：110ページ)
- インテリジェントルート： (☞操作編：34ページ)
- SDカード： (☞操作編：100ページ)

写真を見る/動画を見る時



項目を選ぶ

- PHOTO (写真)： (☞操作編：106ページ)
- MOVIE (動画)： (☞操作編：106ページ)

地図の見かたと基本操作

●メニュー画面の操作を覚えよう