

症状	原因と処置	ページ
VICS情報が表示されない。 (FM VICS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機とフィルムアンテナの接続が正しく行われていない。 →接続を確認してください。</li> <li>● VICSが放送されていない放送局を受信している。 →VICSを放送している放送局を受信してください。</li> <li>● FMの電波が弱い。 →障害物(トンネルやビルの陰など)のない場所に移動してください。 →電波の強い周波数のFM VICSの放送局を受信してください。</li> <li>● FM多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →電源を入れたあと、情報が表示されるまで時間がかかることがあります。</li> <li>● 地図情報の保持時間が過ぎた。(約60分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。</li> <li>● VICSのサービス外の地図を表示している。 →VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。</li> </ul> <p><b>別売のダイバーシティアンテナを使用している場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● アンテナエレメントを引き伸ばしていないか、折りたたんだままの状態で使用している。 →アンテナエレメントを引き伸ばした状態で使用してください。</li> </ul> <p><b>別売のVICSビーコンユニットを接続している場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● VICSビーコンユニットの取り付け状態が悪く受信できない。 →取り付け位置を確認してください。 →上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 →接続を確認してください。</li> <li>● 電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、電波・光ビーコンが受信できない場合があります。販売店に相談してください。</li> </ul> <p><b>別売のACアダプターを接続している場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプターと接続している場合、VICS情報を受信できません。</li> </ul>	取付説明書 操作編 操作編 操作編 — — — —
VICS情報が表示されない。 (電波・光ビーコン)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 登録ポイント・ルート設定メモリー・走行軌跡メモリーを登録したあと、すぐに電源を切った。 →再度登録してください。</li> <li>● 設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。 →再度設定してください。</li> <li>● ルート探索終了したあと、すぐに電源を切った。 →再度ルート探索してください。</li> <li>● ルート探索中に、モードを切り替えた。 →再度ルート探索してください。</li> </ul>	— — — —

症状	原因と処置	ページ
映像が暗い。/白っぽい。/ 色合いが悪い。/色が薄い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。</li> </ul>	操作編
雑音のみで映像が不鮮明。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。</li> <li>● フィルムアンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。</li> <li>● アンテナコードがアンテナや電源コードの近くにある。 →アンテナコードとアンテナや電源コードを離して取り付けてください。</li> </ul>	56 取付説明書 取付説明書
音声は出るが、映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。</li> <li>● サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。</li> </ul>	取付説明書 —
FMトランスミッターの 音声が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「FMトランスミッター」が「しない」に設定されている。 →「する」に設定してください。</li> <li>● 選局がずれている、またはFMラジオの音量が小さい。 →周波数を確認してください。 音量はFMラジオで調整してください。</li> <li>● 取り付け位置や車のFMラジオのアンテナの位置によっては、FMトランスミッターの信号が受信しにくい場合があります。 →本機(FMトランスミッターアンテナ内蔵)の位置から車のFMアンテナが約2 m以上離れている場合は、FMトランスミッターの信号が受信しにくく、音声に雑音が入る場合があります。この場合は、本機のスピーカーで聞いてください。</li> <li>● ACアダプター使用時は、FMトランスミッターを使えません。</li> </ul>	操作編 操作編 — —