

メッセージ	原因と処置
ルート案内を中止します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ルート案内中に地図スクロール操作をした。 →  を押してしてください。</li> </ul>
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が1000 km以上のとき。 → 目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。</li> </ul>
VICSの情報はありません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● VICS情報がないとき。 → FMチューナーの周波数設定やVICSビーコンユニットが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。</li> </ul>
SDカードが挿入されていません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機にSDメモリーカードが挿入されていない。 → SDメモリーカードを挿入してください。</li> </ul>
選択したファイルは登録ポイント用(ルート設定メモリー用/軌跡メモリー用)のファイルではありません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 指定したファイルの形式が正しくない。 → ファイル形式を確認してください。</li> </ul>
バッテリー電圧が低下しました。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● バッテリー電圧が低い、または電源スイッチの位置が完全に「入」側になっていない。 → バッテリー電圧、電源スイッチの位置を確認してください。</li> </ul>
SDカードが書き込み禁止になっています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。 → 書き込み禁止を解除してください。</li> </ul>
このSDカードは使用できません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機以外の機器 (パソコンなど) でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 → 本機でSDメモリーカードを初期化してください。</li> </ul>
SDカードの空き容量が不足しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 → 不要なファイルを消去してください。 → 十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。</li> </ul>
指定したファイルに異常があります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ファイルを正しく読み込めなかった。 → 登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーなどのデータをパソコンで編集した場合などは、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。</li> </ul>

メッセージ	原因と処置
案内に適した道路が設定できません。幹線道路上もしくは保存地図のエリア内にルートを設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SD覚えてルート中、エリア外に経由地・目的地を設定した。 → 詳細地図エリアまたは探索可能エリアに、経由地・目的地を設定してください。</li> </ul>
案内に適した道路がありません。幹線道路上に設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 周辺に道路のない場所を、経由地・目的地に設定した。 → 幹線道路上に、経由地・目的地を設定してください。</li> </ul>
SD覚えてルートが起動できませんでした。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SDメモリーカードに保存された地図が読み込めない。 → SDメモリーカードを本機で初期化して、再度地図を保存してください。</li> </ul>
ディスクをご確認ください。「モード」ボタンでテレビモードに切り替わります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディスクやレンズの汚れ、およびディスクにキズがある。または裏返しになっている。 → ディスクやレンズを確認し、お手入れしてください。</li> </ul>
走行中は操作できません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、TV/DVDなどを見ようとした。 → 安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。</li> </ul>
走行中は音声でお楽しみください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 → サイドブレーキコードの接続を確認してください。</li> </ul>

### 結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部の光学系レンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。

もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店または「サービス相談窓口」に相談してください。

### ■ 万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。  
安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。  
お客様による修理は、絶対におやめください。