■順番を並び替えて、候補を絞り込みます。

 検索結果画面から(☞15ページ) 絞込み を選ぶ




2 例:50音順に並び替える 50音順 を選ぶ



3 施設を選ぶ



● 地図が表示されます。





● 手順①で検索結果画面を表示中 に約15秒間何も操作しないと、 並替え・絞込みのサブメニューが 自動的に表示されます。

お知らせ


- 名称で探した場合(☞ 14ページ) は、キーワードからの絞り込み はできません。
- ランドマークセレクトの設定に 関わらず、選ばれた施設上には、 その施設のランドマークが表示 されます。(例:東京ディズニー ランドを選ぶと遊戯場のランド マークが表示されます。) このランドマークは、「ジャンル」 名 称 / 周辺施設 から他の施設 を検索するか、本機の電源を切ると 消去されます。

リモコン操作の場合

● 手順①で 中間 を押し、ジョイ スティックで選んでください。

ハイブリッド検索 で探す

ジャンル検索・名称検索・ 周辺検索で施設の候補が多い とき、「エリア」「キーワード」 「ジャンル」で候補を絞り込ん だり、「近い順」「50音順」 「ジャンル順」に候補の順番を 並べ替えて表示できます。 (ハイブリッド検索)



並替え

近い順に並び替えます。

50音順に並び替えます。

ジャンルごとにまとめて並び替え ます。

■条件を入力して、候補を絞り込みます。

 検索結果画面から(☞15ページ) 絞込み **を選ぶ**



💋 例:施設名で絞り込む キーワードを選ぶ



(3) キーワードを入力して、 絞込を選ぶ




4 施設を選ぶ



● 地図が表示されます。

綾込み 指定した都道府県・市区町村内の



5 行き先設定 を選ぶ



施設を絞り込みます。 込みます。

16