





利用に応じた設定に変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作	
システムに関する設定 ビープ音を設定する	<p>1  メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ</p> <p>操作時に出るビープ音のON (出す)/OFF (出さない)を設定する。</p>	<p>2  「システム設定」を選ぶ</p>	<p>3  「ビープ音」を選ぶ</p> <p>● ◀▶で次ページを表示</p> <p>4  ● 「ON」 ● 「OFF」を選ぶ</p>
トークバック音声を設定する	<p>トークバックする/しないを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 操作した内容を音声案内することを「トークバック」と言います。本機の場合、ルート案内・VICS音声案内以外の音声のことです。 例：「周辺施設検索を開始します」など 	<p>「トークバック」を選ぶ</p>	<p>● 「する」 ● 「しない」を選ぶ</p>
オープニング画面を設定する ● 静止画データについて、詳しくは、準備・基本編「データ作成時の留意点」をご覧ください。	<p>SDメモリーカードに保存した静止画データ(JPEG)をオープニング画面として利用する。</p> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● メニュー画面「エンタメバンク」→「PHOTO」→「オープニング」でもオープニング画面を設定できます。 	<p>「オープニング」を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「カスタマイズ」 ● 「標準に戻す」を選ぶ <p>※「カスタマイズ」を選んだ場合は、静止画を選ぶ。 選んだファイルは、SDメモリーカードの「Opening_Custom」フォルダ内に「Opening.jpg」というファイル名で保存されます。</p>
メニュー画面の背景を設定する ● 静止画データについて、詳しくは、準備・基本編「データ作成時の留意点」をご覧ください。	<p>SDメモリーカードに保存した静止画データ(JPEG)をメニュー画面の背景として利用する。</p> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● メニュー画面「エンタメバンク」→「PHOTO」→「メニュー背景」でもメニュー画面の背景を設定できます。 	<p>「メニュー背景」を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「カスタマイズ」 ● 「標準に戻す」を選ぶ <p>※「カスタマイズ」を選んだ場合は、静止画を選ぶ。 選んだファイルは、SDメモリーカードの「Menu_Custom」フォルダ内に「Menu.jpg」というファイル名で保存されます</p>
お気に入りジャンルを設定する	<p>検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立つ。</p>	<p>「お気に入りジャンル」を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「駅」「ガソリンスタンド」「駐車場」「都市銀行」「地方銀行」「ファーストフード」「ファミリーレストラン」「コンビニエンスストア」 ● ジャンルを選ぶ ジャンル一覧表 (☰135ページ) <p>施設ジャンル名と企業名・小分類を登録できます。</p>