

SDメモリーカードのデータを利用する

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源を「切」または車のACCをOFFにする、SDメモリーカードを取り出す、ディスクカバーを開けるなどしないでください。

静止画を表示する

SDメモリーカード内の静止画データを見ることができます。

- 1 メニュー画面「エンタメバンク」から「PHOTO」を選ぶ
- 2 「アルバム表示」を選ぶ



- オープニング、メニュー背景の設定 76ページ

- 3 ファイルを選ぶ



- SDメモリーカード内のすべての静止画が表示されます。
- ◀▶で次の静止画を表示
- 「回転」を選ぶか、リモコンの「左90回転」「右90回転」「180回転」を押すと、静止画を回転できます。

スライドショーを楽しむ

SDメモリーカード内の静止画データを連続で表示します。

- 1 メニュー画面「エンタメバンク」から「PHOTO」を選ぶ
- 2 「スライドショー」を選ぶ



- SDメモリーカード内のすべての静止画が表示されます。



- スライドショーを終了するには、画面にタッチするか、リモコンの「停止」を押してください。

お知らせ

リモコン操作のみ

- ジョイスティックを左右に動かして、前の画像/次の画像を選べます。

動画を再生する

SDメモリーカード内の動画データを見ることができます。

- 1 メニュー画面「エンタメバンク」から「MOVIE」を選ぶ
- 2 ファイルを選ぶ



- SDメモリーカード内のすべての動画が再生されます。



- 画面にタッチすると、タッチキー(パネル)が表示されます。

お知らせ

- 動画再生中は、音量調整時に音量バーが表示されません。(音量調整はできます。)
- 動画を再生したまま走行すると、本機が正しく動作しない場合があります。(準備・基本編「故障かな!」)

■ パネルの操作のしかた

- 再生位置を調整します。
- 再生を開始します。
- 再生を早送りします。
- 再生を高速再生します。
- パネルを消去します。
- パネルを再表示します。
- ファイル数と再生時間(秒は表示されません)
- リストに戻ります。

