

さくいん (メニュー一覧から)



- 登録ポイント 12
- ジャンル 14
- 周辺施設 14
- 名称 14
- 検索履歴 12
- 住所 18
- 電話番号 18
- ルート編集・確認 28
- 自宅 12



他の方法

- ハイウェイマップ 20
- 都市高マップ 20
- 個人名 22
- 郵便番号 22
- 緯度経度 22



- VICS情報 60
 - 文字情報 (FM多重)
 - 図形情報 (FM多重)
 - 所要時間 (FM多重)
 - 文字情報 (ビーコン)
 - 図形情報 (ビーコン)
 - 所要時間 (ビーコン)
- FM文字放送 66
 - 放送局
 - 周波数
 - 文字情報
 - 図形情報
 - チューナー設定
- システム情報 6
 - 車両信号情報
 - 拡張ユニット情報
 - GPS受信情報
 - 自車位置変更
- ナビゲーション設定 68
 - モードセレクト
 - 地図表示設定
 - 探索案内設定
 - VICS設定
 - システム設定
- AV設定 96
 - ルート案内・拡大図割込
 - カメラ入力
 - カメラスケール
 - ビデオ入力
 - FMトランスミッター
 - 本体スピーカー出力
 - ダイバー設定
- DEMO 39

準備・基本編



- 登録ポイント 46
 - 自宅を登録する
 - 地点を登録する
 - ワンタッチ探索地点
 - 情報を編集する
 - 消去する
 - 表示する
 - SDカードを利用
- 走行軌跡メモリー 54
 - 軌跡を登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDカードを利用
- ルート設定メモリー 56
 - ルートを登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDカードを利用
- SD覚えてルート 110
- インテリジェントルート 34
 - 確認する
 - 消去する
- SDカード 102
 - 保存(登録ポイント)
 - 呼出(登録ポイント)
 - 保存(ルート設定メモリー)
 - 呼出(ルート設定メモリー)
 - 保存(走行軌跡メモリー)
 - 呼出(走行軌跡メモリー)
 - 保存(地図データ)
 - 消去/初期化



- PHOTO 106
 - アルバム表示
 - スライドショー
 - オープニング
 - メニュー背景
- MOVIE 106