

## あ行

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 明るさ調整                          | 68    |
| アスペクト切替                        | 94    |
| 新しいルートと前のルートと比較する<br>(新旧ルート比較) | 38    |
| アングルを切り替える                     | 90    |
| 案内中のルートを見る (ルートスクロール)          | 42    |
| 行き先設定                          | 10~23 |
| 行き先を探す                         |       |
| 以前に検索した地図で探す                   | 12    |
| 緯度経度で探す                        | 22    |
| 個人名で探す                         | 22    |
| 自宅へ帰る                          | 12    |
| ジャンルで探す                        | 14    |
| 住所で探す                          | 18    |
| 周辺の施設を探す                       | 14    |
| 電話番号で探す                        | 18    |
| 登録ポイントで探す                      | 12    |
| 都市高マップで探す                      | 20    |
| ハイウェイマップで探す                    | 20    |
| ハイブリッド検索で探す                    | 16    |
| 名称 (施設名) で探す                   | 14    |
| 郵便番号で探す                        | 22    |
| 行き先 (ルート) を取り消すには              | 10    |
| 以前に検索した地図で探す                   | 12    |
| 位置変更                           | 52    |
| 一般道拡大図を表示する                    | 70    |
| 一般道情報                          | 65    |
| 一般道優先                          | 32    |
| 一般道路での音声案内                     | 44    |
| 緯度経度で探す                        | 22    |
| 色合いを調整する                       | 94    |
| 色の濃さを調整する                      | 94    |
| インテリジェントルート                    | 34    |
| 確認する                           | 34    |
| 消去する                           | 34    |
| 探索する                           | 34    |
| 探索を設定する                        | 70    |
| 迂回探索                           | 36    |
| お気に入りジャンルを設定する                 | 76    |
| オートメモリー                        | 84    |
| オートリルート                        | 36    |
| オープニング画面を設定する                  | 76    |
| 覚えておきたい場所を登録する                 | 46    |
| 音声言語を切り替える                     | 90    |
| 音声言語を設定する                      | 98    |
| 音声入出力端子に接続する機器の<br>有無を設定する     | 98    |
| 音声分岐案内                         | 44    |

## か行

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 外部接続              | 98    |
| 帰り道を設定する          | 26    |
| 拡大図割込み連動          | 98    |
| 拡張ユニット情報          | 6     |
| 家庭用テレビに接続する       | 118   |
| カーブの音声案内を設定する     | 72    |
| カメラスケール           | 96    |
| カメラ入力             | 96    |
| 画面位置を調整する         | 8、78  |
| 画面の明るさを調整する       | 68、94 |
| 画面の比率を変える (アスペクト) | 94    |
| 画面を昼/夜で切り替える      | 78    |

|                  |       |
|------------------|-------|
| カラー選択            | 68    |
| 規制情報 (VICS情報マーク) | 59、63 |
| 軌跡を登録する          | 54    |
| 帰路設定             | 26    |
| 緊急メッセージ          | 63    |
| 繰り返し再生する (リピート)  | 92    |
| 経由地              |       |
| 設定する             | 24    |
| 追加・変更・消去する       | 26    |
| 経由地設定            | 24    |
| 現在地以外の地点を登録する    | 46    |
| 現在地を登録する         | 46    |
| 検索履歴             | 12    |
| 交差点拡大図           | 70    |
| 高速道情報            | 65    |
| 高速道マップを表示する      | 68    |
| 高速道優先            | 32    |
| 高速道優先のレベルを設定する   | 70    |
| 交通情報を利用してルート探索する | 74    |
| 個人名で探す           | 22    |

## さ行

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 細街路探索                            | 32、70 |
| 設定する                             | 70    |
| 再探索                              | 42    |
| 再度VICS情報を案内させる                   | 41    |
| サウンド                             |       |
| 選ぶ                               | 52    |
| 鳴り始める距離を選ぶ                       | 52    |
| 方向を選ぶ                            | 52    |
| サウンド距離                           | 52    |
| サウンド種別                           | 52    |
| サウンド方向                           | 52    |
| サブメニュー                           | 10    |
| 残距離表示を設定する                       | 72    |
| 自車位置変更                           | 6     |
| 事象・規制マークを表示する                    | 74    |
| システムに関する設定 (システム設定)              | 8、76  |
| システムの初期化                         | 78    |
| 自宅探索                             | 12    |
| 自宅へ帰る                            | 12    |
| 自宅を解除する                          | 47    |
| 自宅を登録する                          | 46    |
| 絞込み                              | 16    |
| 字幕言語を切り替える                       | 90    |
| 字幕言語を設定する                        | 98    |
| シミュレーション                         | 30    |
| 車高設定                             | 8、78  |
| 車載用カメラ                           | 114   |
| 車種設定                             | 8、78  |
| 車速補正係数を設定する                      | 78    |
| 車両情報を設定する                        | 8     |
| 車両信号情報                           | 6     |
| ジャンルで探す                          | 14    |
| 住所で探す                            | 18    |
| 渋滞状況を自動表示する                      | 74    |
| 渋滞情報 (レベル3)                      | 59、62 |
| 表示する                             | 74    |
| 周波数                              | 61    |
| 周辺検索                             | 14    |
| 周辺の施設を探す                         | 14    |
| 縮尺切替                             | 68    |
| 受信状態によって放送局を自動的に切り替える<br>(ネット選局) | 60    |
| 受信するFM放送局を選ぶ                     | 60    |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 出発地・目的地を変更する                | 24       |
| 手動選局                        | 84       |
| 詳細ルート設定画面                   | 24       |
| 情報表示                        | 51       |
| 情報を編集する                     | 50       |
| 所要時間                        | 60       |
| 白と黒の差 (コントラスト) を調整する        | 94       |
| 新旧ルート比較                     | 38       |
| 設定する                        | 72       |
| スイテルルート案内                   | 38       |
| スクロールする                     | 30       |
| スクロールモード                    | 68       |
| 図形情報 (レベル2)                 | 58~61、66 |
| 表示する                        | 74       |
| 全道路情報                       | 65       |
| 全ルート画面                      | 28       |
| 走行軌跡                        | 54、68    |
| 登録する                        | 54       |
| 表示する                        | 68       |
| 走行軌跡メモリー                    | 54       |
| 画面                          | 54       |
| 消去する                        | 54       |
| 表示する                        | 54       |
| 名称を変更する                     | 54       |
| 走行中の道路を誤って認識したとき<br>(別道路切替) | 42       |

## た行

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| タイトルメニュー                          | 90、94 |
| タイトル/チャプターを番号で選び再生する<br>(ダイレクト選択) | 92    |
| ダイナミックレンジコンプレッション                 | 98    |
| ダイバーシティアンテナを設定する                  | 96    |
| ダイバー設定                            | 96    |
| タイムスタンプ                           | 62    |
| タッチパネルの位置を調整する                    | 8、78  |
| 探索・案内に関する設定 (探索案内設定)              | 70    |
| 地図画面のカラーを変更する                     | 68    |
| 地図表示に関する設定 (地図表示設定)               | 68    |
| チャンネルを選ぶ                          | 84    |
| 注意警戒情報                            | 63    |
| 駐車場マークを表示する                       | 74    |
| チューナー設定                           | 60    |
| チューナーマーク                          | 62    |
| テレビ画面に切り替える                       | 84    |
| 電波ビーコン                            | 58    |
| 電話番号で探す                           | 18    |
| 電話番号を入力する                         | 52    |
| 動作状態を表示する                         | 92    |
| 到着予想時刻の計算方法を設定する                  | 72    |
| 登録した日付けを変更する                      | 52    |
| 登録ポイント                            | 12    |
| 消去する                              | 50    |
| 情報画面                              | 51    |
| 情報を編集する                           | 50、52 |
| 情報を見る                             | 50    |
| 表示する                              | 46    |
| ワンタッチ探索地点に登録する                    | 48    |
| 登録ポイントで探す                         | 12    |
| 登録ポイントに近くとサウンドで知らせる               | 52    |
| サウンドが鳴り始める距離を選ぶ                   | 52    |
| サウンドを選ぶ                           | 52    |
| 方向を選ぶ                             | 52    |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 通りたい道路を選ぶ                 | 26  |
| トークバック音声を設定する             | 76  |
| 都市高速・都市間高速・有料道路<br>での音声案内 | 45  |
| 都市高マップで探す                 | 20  |
| 途中で渋滞や事故があったら (迂回探索)      | 36  |
| 取り付けを確認する                 | 6   |
| ドルビーデジタル5.1 chを楽しむ        | 114 |

## な行

|                |        |
|----------------|--------|
| ナビゲーション設定を登録する | 80     |
| 抜け道            | 36、68  |
| 表示する           | 68     |
| 抜け道探索          | 36     |
| ネット選局          | 60     |
| ノースアップ         | 準備・基本編 |

## は行

|                    |        |
|--------------------|--------|
| ハイウェイ入口案内          | 70     |
| ハイウェイ分岐案内          | 70     |
| ハイウェイマップで探す        | 20     |
| ハイブリッド検索で探す        | 16     |
| パーキングルートサーチ        | 42     |
| 場所 (位置)/住所名を変更する   | 52     |
| 場所を登録する            | 46     |
| 番組連動情報             | 66     |
| 光ビーコン              | 58     |
| ビーコンでVICS情報を受信すると  | 59     |
| ビデオ入力              | 96     |
| ビープ音を設定する          | 76     |
| 表示モード              | 98     |
| 標準モードに切り替える        | 80     |
| フロントワイドで表示する       | 68     |
| 分岐点の音声案内を設定する      | 72     |
| 別道路切替              | 42     |
| 別ルート探索             | 28     |
| ヘディングアップ           | 準備・基本編 |
| ポイント登録             | 46     |
| 方向を選ぶ              | 52     |
| 放送局                | 60     |
| 放送局リストから選ぶ         | 60     |
| 方面看板を表示する          | 72     |
| 本機の内容をお買い上げ時の状態に戻す | 78     |
| 本機を他の車にのせかえる       | 118    |
| 本体スピーカー出力          | 96     |