

地図を操作する

現在地画面

FM 文字多重放送を表示
(☞ 取扱説明書 100 ページ)

方位マーク (地図の向き)
(☞ ナビ 4)



自転車マーク

- 走行中は
- 停車中は

抜け道探索を開始
(☞ 取扱説明書 70 ページ)

VICS 情報を再度案内
(☞ 取扱説明書 75 ページ)

全ルート画面を表示
(☞ 取扱説明書 62 ページ)

縮尺切替
(☞ 取扱説明書 36 ページ)



サブメニューを表示 (☞ 下記)



地図を動かす (スクロール)

地図画面に
タッチする。



- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)

現在地画面 に戻すには

を押す。



地図モード画面

方位マーク (地図の向き)
(☞ ナビ 4)

カーソル



低速スクロール

にタッチして地図の位置を微調整する。



- **低速解除** にタッチすると、低速スクロールが解除されます。

縮尺切替

(☞ 取扱説明書 36 ページ)

サブメニューを表示 (☞ 下記)



サブメニュー

現在地画面表示中

- 再探索** : 現在地からルートをもう一度探索します。*1
- 自宅探索** : 現在地から自宅までのルートを探します。
- ポイント登録** : 現在地をポイントとして登録します。
- 周辺検索** : 現在地を中心に周辺の施設を検索します。
- 別道割替** : 隣接した平行な道路で自転車マークを正しい位置になおします。
- 迂回探索** : 迂回探索します。*1 *2
- ノースアップ** (または **ナビゲーションアップ**) : 地図の向きを変更します。

ナビ 2

地図モード画面表示中

- 行き先設定** : カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。
- 経由地設定** : カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。
- ポイント登録** : カーソルの位置をポイントとして登録します。
- 周辺検索** : カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

*1 ルート案内中のみ表示されます。
*2 抜け道情報がある場合は、抜け道を優先的に通る迂回ルートを探します。(☞ 取扱説明書 70 ページ)

ナビ 3