

テレビ/DVD

テレビを見る

- テレビ画面に切り替える..... 102
- チャンネルを選ぶ..... 102

DVDビデオを見る

- DVDビデオを再生する..... 104
- DVDビデオの基本再生..... 106
- 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える..... 108
- DVDメニューを使う..... 108
- タイトルメニューを使う..... 108
- タイトル/チャプターを番号で選び再生する(ダイレクト選択)..... 110
- 繰り返し再生する(リピート)..... 110
- 動作状態を表示する..... 110

SDメモリーカード

SDメモリーカードを使う

- SDメモリーカードを本機に入れる..... 112
- 本機からSDメモリーカードに保存する..... 114

SDメモリーカードのデータを利用する

- SDメモリーカードのデータを利用する..... 116
- 静止画を表示する..... 118
- スライドショーを楽しむ..... 118
- 静止画をオープニングに利用する..... 118
- 動画を再生する..... 120

データを消去・初期化する

- SDメモリーカード内のファイルを消去する..... 122
- SDメモリーカードを初期化する..... 122

SD覚えてルートを使う

- ナビゲーションを使いながらDVDビデオ/テレビの音声を楽しむ..... 124
- SDメモリーカードに地図を保存する..... 124
- ルート案内できるエリアについて..... 126
- SD覚えてルート中にエリアから出てしまうときは..... 126

他の機器

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

- FMトランスミッターを使う..... 128
- 車載用カメラに切り替える..... 128
- ビデオカメラなどを接続する..... 130
- 自立航法ユニットを接続する..... 130
- VICSビーコンユニットを接続する..... 130
- ダイバーシティアンテナを接続する..... 130
- ACアダプターを接続する..... 132
- ヘッドフォンを接続する..... 132
- 家庭用テレビに接続する..... 132
- 本機を他の車にのせかえる..... 132

設定

利用に応じた設定に変える

- 地図表示に関する設定..... 134
- 探索・案内に関する設定..... 136
- VICSに関する設定..... 140
- システムに関する設定..... 142

音声/映像の設定を変える

- DVDメニュー..... 144
- DVDタイトル..... 144
- アスペクト切替..... 144
- 明るさ設定..... 144
- 色の濃さ設定..... 144
- 色合い設定..... 144
- コントラスト設定..... 144
- AV設定..... 146
- DVD設定..... 148

必要なときに

- 文字入力のしかた..... 150
- 故障かな!?..... 152
- デジタル放送の対応について..... 160
- 本機のお手入れ..... 161
- 再生できるディスクについて..... 162
- ディスク・SDメモリーカードの取り扱い..... 163
- データ作成時の留意点..... 165
- ナビゲーションシステムとは..... 166
- VICSについてのお問い合わせ..... 170
- 地図データベースについて..... 173
- ジャンル一覧表..... 178
- さくいん(50音順)..... 181
- さくいん(メニュー画面から)..... 184
- 仕様..... 186
- 保証とアフターサービス..... 188