

利用に応じた設定に変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内容	操作				
探索・案内に関する設定	方面看板を表示する (☞33ページ)	1  メニュー画面 「情報・設定」から 「ナビゲーション設定」 を選ぶ	2  探索案内設定	3  方面看板	4  表示する		
	レーン看板を表示する (☞33ページ)	一般道でのルート案内中、方面看板を表示する。		• ◀▶で次ページを表示	• 「表示する」 • 「表示しない」を選ぶ		
	ルートガイドを表示する (☞33ページ)	一般道でのルート案内中、レーン看板を表示する。		方面看板	レーン看板	• 「表示する」 • 「表示しない」を選ぶ	
	カーブの音声案内を設定する	一般道でのルート案内中、ルートガイドを表示する。		ルートガイド表示	ルートガイド表示	• 「する」 • 「しない」を選ぶ	
	分岐点の音声案内を設定する	ルート案内中に、カーブの音声案内をする。		カーブ案内	カーブ案内	• 「する」 • 「しない」を選ぶ	
	事故多発地点案内を設定する (☞34、78ページ)	マーク表示	分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、その交差点名や高速道路の方面名なども案内する。		分岐名称案内	分岐名称案内	• 「する」 • 「しない」を選ぶ
		音声案内	事故多発地点のマークを表示する。		事故多発地点	事故多発地点	• 「表示する」 • 「表示しない」を選ぶ
	残距離表示を設定する (☞33ページ)	事故多発地点手前の約300 mで音声案内する。			残距離表示	残距離表示	• 「案内する」 • 「案内しない」を選ぶ
	到着予想時刻の計算方法を設定する (☞33ページ)	残りの距離と到着予想時刻の表示を「目的地まで」か「経由地まで」にするかを設定する。			到着予想時刻	到着予想時刻	• 「目的地」 • 「経由地」を選ぶ
	目的地方向の表示を設定する	到着予想時刻を算出する方法（自動/手動）を選ぶ。 手動を選んだ場合、到着予想時刻を算出する際に基準となる平均车速（高速道・一般道）を入力する。			目的地方向直線	目的地方向直線	• 「自動」 • 「手動」を選ぶ
	ルートスクロールを設定する (☞76ページ)	現在地画面または地図モード画面で、目的地方向への直線を表示する。			ルートスクロール	ルートスクロール	• 「表示する」 • 「表示しない」を選ぶ
新旧ルート比較を設定する (☞72ページ)	ルート案内中、ルートに沿って画面をスクロールし、ルートを確認できる。			新旧ルート比較	新旧ルート比較	• 「する」 • 「しない」を選ぶ	

利用に応じた設定に変える (探索案内設定)

設定