

# 故障かな!?

太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

ナビゲーション			テレビ・音声・映像		
症 状	原 因 と 処 置	ペ ー ジ	症 状	原 因 と 処 置	ペ ー ジ
VICS情報が表示されない。(FM VICS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機とTV・FM多重アンテナの接続が正しく行われていない。 →接続を確認してください。</li> <li>VICSが放送されていない放送局を受信している。 →VICSを放送している放送局を受信してください。</li> <li>FMの電波が弱い。 →障害物(トンネルやビルの陰など)のない場所に移動してください。 →電波の強い周波数のFM VICSの放送局を受信してください。</li> <li>FM多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →電源を入れたあと、情報が表示されるまで時間がかかることがあります。</li> <li>地図情報の保持時間が過ぎた。(約60分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。</li> <li>VICSのサービス外の地図を表示している。 →VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。</li> </ul>	取付説明書 94 167 94 — — —	映像が暗い。/白っぽい。/ 色合いが悪い。/色が薄い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。</li> </ul>	144
VICS情報が表示されない。(電波・光ビーコン)	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンテナエレメントを引き伸ばしていないか、折りたたんだままの状態で使用している。 →アンテナエレメントを引き伸ばした状態で使用してください。</li> </ul>	—	雑音のみで映像が不鮮明。	<ul style="list-style-type: none"> <li>チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。</li> <li><b>TV・FM多重アンテナがはずれている。</b> →接続や取り付けを確認してください。</li> <li>アンテナコードがアンテナや電源コードの近くにある。 →アンテナコードとアンテナや電源コードを離して取り付けてください。</li> </ul>	取付説明書 102 取付説明書
登録ポイント・ルート設定メモリー・走行軌跡メモリーが登録されない。 設定が変更されない。 探索したルートが消去された。	<ul style="list-style-type: none"> <li>登録ポイント・ルート設定メモリー・走行軌跡メモリーを登録したあと、すぐに電源を切った。 →再度登録してください。</li> <li>設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。 →再度設定してください。</li> <li>ルート探索終了したあと、すぐに電源を切った。 →再度ルート探索してください。</li> <li>ルート探索中に、モードを切り替えた。 →再度ルート探索してください。</li> </ul>	— — — — —	音声は出るが、映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。</li> <li>サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。</li> </ul>	取付説明書 —
			FMトランスミッターの音声が出ない。 (CN-DS120Dのみ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>「FMトランスミッター」が「しない」に設定されている。 →「する」に設定してください。</li> <li>選局がズれている、またはFMラジオの音量が小さい。 →周波数を確認してください。 音量はFMラジオで調整してください。</li> <li>取り付け位置や車のFMラジオのアンテナの位置によっては、FMトランスミッターの信号が受信しにくい場合があります。 →本機(FMトランスミッターアンテナ内蔵)の位置から車のFMアンテナが約2m以上離れている場合は、FMトランスミッターの信号が受信しにくく、音声に雑音が入る場合があります。この場合は、本機のスピーカーで聞いてください。</li> <li>ACアダプター使用時は、FMトランスミッターを使えません。</li> </ul>	146 128、146 —