

# さくいん (50音順)

地図表示設定 ..... 134  
地図モード画面 ..... 35  
地点を登録する ..... 80  
チャンネル ..... 102  
注意警戒情報 ..... 97  
駐車場検索 ..... 49、76  
駐車場マーク ..... 96、140  
昼夜切替 ..... 142  
チューナー設定 ..... 94、140  
チューナーマーク ..... 96  
データ ..... 45  
低速スクロール ..... 42  
テレビ ..... 102  
電波ビーコン ..... 92、167  
電話番号で探す ..... 50  
動画データ ..... 120  
到着予想時刻 ..... 33、138  
登録ポイント ..... 54、80、82  
登録ポイントから探す ..... 54  
トークバック音声 ..... 142  
都市高マップ ..... 31  
ドライビングバーチャル  
　シティマップ ..... 30  
ドライビングマップ ..... 30  
取り付け確認 ..... 26

**ま 行**

ナビゲーション設定 ..... 134 ~ 143  
並替え ..... 49、56  
抜け道 ..... 70、134  
抜け道探索 ..... 70  
ネット選局 ..... 94  
ノースアップ ..... 34、37、47、134

**は 行**

ハイウェイ入口案内 ..... 32、136  
ハイウェイサテライト  
　マップ ..... 31、134  
ハイウェイ分岐案内 ..... 32、136  
ハイウェイマップ ..... 31、134  
ハイブリッド検索 ..... 56  
パーキングサーチ ..... 48

パーキングルートサーチ ..... 48、76  
番組連動情報 ..... 100  
光ビーコン ..... 92  
ビーコン ..... 93  
ビデオ入力 ..... 130、146  
ビープ音 ..... 142  
表示モード ..... 148  
フロントワイド ..... 134  
分岐名称案内 ..... 138  
別道路切替 ..... 47、76  
別ルート探索 ..... 63  
ヘディングアップ ..... 34、37、47、134  
ポイント登録 ..... 80  
放送局リスト ..... 94  
方面看板 ..... 33、138  
本機を他の車に  
　のせかえる ..... 132  
本体スピーカー出力 ..... 146

リクエスト音声案内 ..... 79  
リピート ..... 110  
料金案内 ..... 79  
ルート案内・拡大図割込 ..... 146  
ルートガイド表示 ..... 33、138  
ルート情報 ..... 64  
ルート色 ..... 134  
ルートスクロール  
　..... 64、76、138  
ルート消去・編集 ..... 49、58  
ルート設定メモリー ..... 90  
ルート探索 ..... 66、167  
ルートの詳細設定 ..... 58  
ルートを登録する ..... 90  
ルートを確認する ..... 62~65  
ルートを消去する ..... 49  
レーンガイド ..... 32、136  
レーン看板 ..... 33、138

## 数 字

1画面 ..... 40  
2画面 ..... 40  
3Dスクロール表示 ..... 134  
3D調整 ..... 38  
3Dハイウェイ入口案内  
　..... 32、136  
メニュー画面 ..... 44  
メニュー言語 ..... 148  
メモリー選局 ..... 103  
目的地 ..... 58  
目的地付近 ..... 64  
目的地方向直線 ..... 138  
文字情報 (レベル1)  
　..... 92、93、140  
文字入力のしかた ..... 150

## アルファベット

ACアダプター ..... 132  
AND ..... 51  
AV設定 ..... 146  
BEACON ..... 96  
DEMO ..... 45  
DR COMP ..... 148  
DRGS ..... 72、96  
DVD設定 ..... 148  
DVDタイトル ..... 109、144  
DVDビデオ (DVD) ..... 104  
DVDメニュー ..... 108、144  
ETC拡大図 ..... 32、136、173  
FM+BN ..... 96  
FMインフォメーション ..... 100

FM多重放送 ..... 92  
FMトランスミッター  
　..... 128、146  
FM放送局を選ぶ ..... 94  
FM文字多重放送 ..... 100  
FM文字放送 ..... 94、100  
GPS ..... 25、26、35、166  
GPS受信情報 ..... 26  
Hi ..... 96  
IC ..... 31  
IC・SA・PA ..... 31、96  
JPEG ..... 165  
Lo ..... 96  
MOVIE ..... 120  
MPEG4 ..... 165  
PA ..... 96  
PHOTO ..... 118  
SA ..... 96  
SD覚えてルート  
　..... 124 ~ 127、168  
SDメモリーカード  
　..... 112 ~ 123  
TV ..... 102  
VICS ..... 92  
VICSオートスケール  
　..... 74、140  
VICS音声案内 ..... 79  
VICS経路探索 ..... 72、140  
VICSサブメニュー ..... 98  
VICS受信案内 ..... 140  
VICS情報 ..... 94、98、140  
VICS設定 ..... 140  
VICSビーコンユニット ..... 93