

さくいん (メニュー画面から)



- 名 称 50
- 電話番号 50
- 住 所 52
- 検索履歴 52
- ジャンル 52
- 周辺施設 54
- 登録ポイント 54
- 自 宅 54
- 緯度経度 56
- ルート消去・編集 62



- VICs 情報 94
 - 文字情報 (FM 多重)
 - 図形情報 (FM 多重)
 - 所要時間 (FM 多重)
 - 文字情報 (ビーコン)
 - 図形情報 (ビーコン)
 - 所要時間 (ビーコン)
- FM文字放送 100
 - 放送局
 - 周波数
 - 文字情報
 - 図形情報
 - チューナー設定
- システム情報 26
 - 取り付け確認
 - 拡張ユニット確認
 - GPS 情報
 - 自転車位置変更
- ナビゲーション設定 134
 - 地図表示設定
 - 探索案内設定
 - VICs 設定
 - システム設定
- AV設定 146
 - ルート案内・拡大図割込
 - カメラ入力
 - カメラスケール
 - ビデオ入力
 - FMトランスミッター
 - 本体スピーカー出力
 - ダイバー設定
- DEMO 45



- 登録ポイント 80
 - 自宅を登録する
 - 地点を登録する
 - 情報を編集する
 - 消去する
 - 表示する
- 走行軌跡メモリー 88
 - 軌跡を登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
- ルート設定メモリー 90
 - ルートを登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
- インテリジェントルート 68
 - 確認する
 - 消去する
- エンタメバンク 118
 - PHOTO
 - MOVIE
- SD覚えてルート 124
- SDカード 114
 - 保存 (登録ポイント)
 - 呼出 (登録ポイント)
 - 保存 (ルート設定メモリー)
 - 呼出 (ルート設定メモリー)
 - 保存 (走行軌跡メモリー)
 - 呼出 (走行軌跡メモリー)
 - 保存 (地図データ)
 - 消去 / 初期化