

この説明書と、別冊の「ナビゲーションの準備・基本編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

ナビゲーションの準備・基本編(準備・基本編)

準備から基本操作までと
ナビゲーションの使いかたをかんたんに
説明しています。



ナビゲーションの操作編(操作編)

ナビゲーションの操作方法
テレビ/DVDビデオを見る
音楽CD/MP3を聞く
SDメモリーカードを使う
SD覚えてルートを使う
を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

- もくじ 3~5
- さくいん(50音順) 157
- さくいん(メニュー一覧から) 160



設置と接続(取付説明書)

取り付けかた
配線のしかた
取り付け・配線の確認
を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、
専門技術者に依頼してください。

まず
確認してください

すぐ
使いたいとき

もっと
使いこなしたいとき

もし
必要なときに

もくじ 4

確認する 6

設定する 8

行き先までのルートを作るには 10

行き先を探す 12

ルートを編集する 24

ルートを確認する(全ルート画面) 28

ルート探索について 32

ルート案内中に 36

登録する 46

 ビックス 58

 VICS 58

ユーザー設定 68

テレビを見る 84

ディスクを再生する(DVD/CD) 86

SDメモリーカード 104

SD覚えてルート 114

他の機器と接続して使う 120

故障かな!? 124

本機のお手入れ 133

ディスク・SDメモリーカードの取り扱い 134

ナビゲーションシステムとは 136

VICSについてのお問い合わせ 142

地図データベースについて 146

MP3ファイルについて 152

ジャンル一覧表 154

さくいん(50音順) 157

さくいん(メニュー一覧から) 160

仕様 162

アフターサービスについて 裏表紙

確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICS

ユーザー設定

テレビを見る

DVD/CD

SDメモリーカード

必要なときに