

症状	原因と処置	ページ
タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない。	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	88
DVDビデオ再生の音量が小さい。	音楽CDとDVDビデオの録音レベルには差があります。DVDビデオ再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	---
再生中に小さい音が聞き取りにくい。	「DR COMP」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。	102
字幕言語/音声言語/アングルが切り替わらない。	複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替えられません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。	---
設定した字幕言語/音声言語に切り替わらない。	設定した字幕/音声記録されていないディスクでは、切り替わりません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	---
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	メニュー言語の設定を確認してください。	102
ビデオCDのメニュー再生ができない。	プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生できません。	---
ディスクを入れても音が出ない。(再生できない)	ディスクを正しい面に入れなおしてください。 再生できるディスクを使用してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。 別売のデジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後、またはDVDソースに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。	87 86 86、 152~153 ---
音質が悪い。(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。	134 取付説明書
ディスクが取り出せない。	ACC(車のアクセサリ電源)をOFFにして、再度ONにしてください。 その後、  を押してディスクを取り出してください。	---

症状	原因と処置	ページ
ディスクを入れても音が出ない。(再生できない)	MP3ファイルには、必ず拡張子「mp3 (MP3)」を付けてください。 ディスクを正しい面に入れなおしてください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。	152 87 86、 152~153
音質が悪い。(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。 低倍速で、再度データを書き込んでください。	134 取付説明書 ---
ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない。	規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。	152~153 152~153
ID3 Tagが正しく表示されない。	ID3 Tagは、規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、文字などが正しく表示されない場合があります。	152~153 152~153
再生経過時間の表示が実際と一致していない。	ACC(車のアクセサリ電源)をOFFにした。 →他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。 可変ビットレート(VBR)で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。	---
再生するまで時間がかかる。	ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 →ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。 MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	152~153
順番どおりに再生されない。	再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 →ファイル名の頭に「001」~「512」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	152~153
再生経過時間は表示されているが、音が出ない。	ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。 (ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。) →ミックスモードで再生しようとした場合、MP3ファイルが無音で再生されることがあります。	---