

はじめに（取扱説明書の構成）

本書と別冊の「操作編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本書では、タッチキー操作と本体部のボタン操作を中心に説明しています。
リモコン操作は、タッチキー操作と異なるときに、記載しています。

はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までと
ナビゲーションの使いかたをかんたんに
説明しています。



操作編

- ナビゲーションの操作方法
- テレビ/DVDビデオを見る
- リヤビューカメラを使う
- 音楽CD/MP3を聞く
- SDメモリーカードを使う
- SD覚えてルートを使う

を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

- もくじ 3~5
- さくいん(50音順) 143
- さくいん(メニュー一覧から) 146



取付説明書

- 取り付けかた
- 配線のしかた
- 取り付け・配線の確認

を説明しています。



安全のため、取り付けと配線は、
専門技術者に依頼してください。

もくじ

準備・確認

安全上のご注意	4
使用上のお願い	10
主な特長（上手に使って快適なドライブを）	11
各部のなまえとはたらき	16
準備・確認	19

ナビ ゲーション

詳しくは、「操作編」を
ご覧ください。

地図の見かたと操作を覚えよう

- 現在地画面/地図モード画面 (26)
- 種類を切り替えるには (31)
- 動かすには(スクロールする) (28)
- 傾けるには(3D調整) (32)
- 縮尺を切り替えるには (29)
- 回転させるには (33)
- 向きを切り替えるには (30)
- 2つの地図を一度に見るには(ノースアップ/ヘディングアップ) (30)
- (2画面) (34)

地図の紹介

- メニューフ画面の操作を覚えよう 40
- サブメニューの操作を覚えよう 42
- 行き先までのルートを作るには 44
- 行き先を探す(代表例) 46
- 自宅へ帰る 48
- 走行中の案内について 50

AV機能

AV(オーディオ/ビジュアル)機能の基本操作

- リモコンの使いかた (51)
- 静止画を表示する (55)
- テレビを見る (52)
- 動画を再生する (56)
- DVDビデオ/ビデオCDを見る (53)
- SD覚えてルート時は (57)
- 音楽CD/MP3を聞く (54)

必要なときに

文字入力のしかた	58
故障かな!?	60
再生できるディスクについて	70
データ作成時の留意点	72
本機のお手入れ	75
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い	76
デジタル放送の対応について	78
仕様	80
保証とアフターサービス	82