

# AV (オーディオ/ビジュアル) 機能の基本操作

MP3ファイルについて、詳しくは「データ作成時の留意点:音楽データ(MP3)」をご覧ください。  
(P.72ページ)

## 音楽CD/MP3を聞く

### 準備

安全な場所に停車して地図ディスクを取り出し、音楽CD/CD-R・RW(MP3ファイル)を入れる。

- 自動的に再生が始まります。
- 取り出した地図ディスクは、ケースに入れて保管してください。



- 繰り返し聞く。(リピート)
- 順不同に聞く。(ランダム)
- 曲を探す。(スキャン)
- 再生/一時停止
- 頭出し
- 早送り

### 曲を選んで再生する

リストから再生したい曲を選ぶ

### 頭出しする

10s 10s にタッチする

### 早送りする

10s にタッチする

- 約5倍速で早送りされます。
- 通常の再生に戻すには 10s にタッチする。

### 一時停止する

再生中、10s にタッチする

- 通常の再生に戻すには 再度 10s にタッチする。

静止画データについて、詳しくは「データ作成時の留意点:静止画データ(JPEG)」をご覧ください。  
(P.74ページ)

## 静止画を表示する

### 準備

静止画データを保存したSDメモリーカードを本機に入れる。

1 メニュー画面「エンタメ」から「Photo」を選ぶ。

2 「アルバム表示」を選ぶ。

3 ファイルを選ぶ。  
※詳しくは、操作編:「静止画を表示する」をご覧ください。  
● 静止画が表示されます。



### 操作のしかた

