

# 故障かな!?

## AV機能一般

症状	原因と処置	ページ
モニターの上下角度が調整できない。 DV255R/DV255	● 障害物などに当たっていたり、コードを挟み込んでいないかどうか確認してください。	—
音声が本機から出力されない。	● 「AV音声出力」が「しない」に設定されている。 →「AV音声出力」を「する」に設定してください。	操作編
本機の音声案内中に、テレビやカーオーディオの音声が大きくなる。	● 「AV音声出力」が「する」に設定されていると、音声案内中にFMトランスミッターや音声出力コード(PRE OUT)から出力される音声が大きくなる場合があります。 →「AV音声出力」を「しない」に設定してください。	操作編
ディスクが取り出せない。	● ACC(車のアクセサリ電源)をOFFにして、再度ONにしてください。 その後、  を押してディスクを取り出してください。	—
周囲が暗くても画面が暗くならない。(ディマーがかからない)	● 「ディマー設定」が「オートモード」になっていない。 →「ディマー設定」を「オートモード」に設定してください。	操作編

## テレビ(TV)

映像が暗い。/白っぽい。/色合いが悪い。/色が薄い。	● 映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。	操作編
雑音のみで映像が不鮮明。	● チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。 ● アンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。 ● アンテナコードがアンテナや電源コードの近くにある。 →アンテナコードとアンテナや電源コードを離して取り付けてください。	52 取付説明書 取付説明書

## DVDビデオ/ビデオCD

症状	原因と処置	ページ
タッチパネル/リモコンを操作しても、動作しない。	● ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	—
再生中に小さい音が聞き取りにくい。	● 「DR COMP」の設定を、「MINIMUM」に設定してください。	操作編
DVDビデオ再生の音量が小さい。	● 音楽CDとDVDビデオの録音レベルには差があります。 →DVDビデオ再生時には、音楽CD再生時よりも音量を上げてください。	—
字幕言語/音声言語/アングルが切り替わらない。	● 複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、切り替えられません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。または、特定の映像のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
設定した字幕言語/音声言語に切り替わらない。	● 設定した字幕/音声記録されていないディスクでは、切り替わりません。 →DVDメニューなどで切り替えられるディスクもあります。ディスクの説明書をご覧ください。	—
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	● メニュー言語の設定を確認してください。	—
ビデオCDのメニュー再生ができない。	● プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生ができません。	—
ディスクを入れても音が出ない。(再生できない)	● ディスクを正しい面に入れなおしてください。 ● 再生できるディスクを使用してください。 ● ディスク挿入後、またはDVDソースに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。 ● 別売のデジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後、またはDVDソースに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。	— — —
音質が悪い。(音がとぶ)	● ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ● 本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。	76 取付説明書

● 故障かな!?

必要ときに