

データ作成時の留意点

動画データ（MPEG4）

動画データは、SDメモリーカードに保存したものを本機で再生できます。CD-R/RWに保存した動画データは再生できません。

■MPEG（エムペグ）とは

Moving Picture Experts Groupの略称。カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の一つです。MPEG4はモバイル機器やネットワーク上での利用を目的に作られた圧縮方式で、低ビットレートでも高能率で録画できます。

■本機で再生できるMPEGファイル

本機は、弊社製SDマルチカメラ、携帯電話、デジタルビデオカメラ、プラズマテレビ/液晶テレビで録画/撮影されたMPEG4のファイルを再生できます。

- Motion JPEGは再生できません。

■対応機種について（2004年7月現在）

● SDマルチカメラ(D-snap)

SV-AV30 SV-AV35*

SV-AV50* SV-AV100

※エクストラファインで撮影したファイルは再生できません。

● 携帯電話

(mova) P505i P505iS P506iC
(FOMA) P900i P900iV

● デジタルビデオカメラ(DIGICAM)

NV-GS200K NV-GS55K
NV-GS100K NV-GS70K
NV-GS50K

● プラズマテレビ/液晶テレビ(VIERA)

PX300シリーズ LX300シリーズ
LB30シリーズ

● 動画編集ソフト SD-MovieStage

詳しくは http://www.mylets.jp/panasonic_soft/

■ファイル/フォルダ数/容量の制限

- ファイル数：300 フォルダ数：99
- 容量：1ファイルにつき512MBまで

お知らせ

- アスペクト比は4：3(ノーマル)固定です。
- 動きの早い映像など、ファイルの内容によっては、スムーズに再生できない場合があります。

静止画データ（JPEG）

静止画データは、SDメモリーカードに保存したものと本機で再生できます。CD-R/RWに保存した静止画データは再生できません。

■JPEG（ジェイペグ）とは

Joint Photographic Experts Groupの略称。カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。静止画データの保存形式としてJPEGを選ぶと、元のデータ容量の1/10～1/100に圧縮されますが、圧縮率の割に画質の低下が少ないのが特長です。

■本機で再生できるJPEGファイル

- 画素数：450万画素以下
- 形式：DCF規格に準拠したJPEG形式
(デジタルカメラなどで記録したもの)
※DCF : Design rule for Camera File system
[電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格]
- DCF規格に準拠していないJPEGファイルは、再生できない場合があります。
- Motion JPEGは再生できません。

■ファイル/フォルダ数/容量の制限

- ファイル数：300 フォルダ数：99
- 容量：1ファイルにつき2.5MBまで

お知らせ

- 画面よりサイズの大きな画像は、画面サイズに合わせ縮小されます。
- 画面よりサイズの小さな画像は、そのままのサイズで表示されます。

■著作権について

静止画・動画などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権利者の許諾を得ない複製、配付、配信することは著作権法で禁止されています。

本機のお手入れ

- 電源を切ってから乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 液晶ディスプレイは、付属のクリーニングクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液などを使うと、ケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



ピックアップレンズについて

使用環境(温度・湿度など)により異なりますが、長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいホコリ、またはゴミが付着し、ピックアップレンズが汚れてしまいます。

ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。

それでもなおならない場合には、ピックアップレンズの交換修理が必要となります。

お買い上げの販売店、または、お近くの「ご相談窓口」に相談してください。

保証期間後の修理は、有償となりますので、ご了承ください。

● 市販のレンズクリーナーディスクは、使用しないでください。ピックアップレンズに損傷を与えるなど、故障の原因になります。

ピックアップレンズの汚れを防ぐために

- ディスクを使用する前に、表面のホコリやゴミ、指紋などを取り除いてください。
- ときどき本機からディスクを取り出して、表面のホコリやゴミを取り除いてください。
- ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。