

この説明書と、別冊の「準備・基本編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## はじめにお読みください。

### 準備・基本編

準備から基本操作までとナビゲーションの使いかたをかんたんに説明しています。

### 操作編

- ナビゲーションの操作方法
- テレビ/DVDビデオを見る
- リヤビューカメラを使う
- 音楽CD/MP3を聞く
- SDメモリーカードを使う
- SD覚えてルートを使う

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

- もくじ ..... 3~5
- さくいん (50音順) ..... 143
- さくいん (メニュー一覧から) ..... 146

### 取付説明書

- 取り付けかた
  - 配線のしかた
  - 取り付け・配線の確認
- を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

まず  
確認してください

すぐ  
使いたいとき

もっと  
使いこなしたいとき

もし  
必要なときに

もくじ ..... 3

確認する ..... 6

設定する ..... 8

行き先までのルートを作るには ..... 12

行き先を探す ..... 14

ルートを編集する ..... 26

ルートを確認する (全ルート画面) ..... 30

ルート探索について ..... 34

ルート案内中に ..... 38

場所を登録する (登録ポイント) ..... 48

ビックス  
VICIS情報を見る ..... 60

利用に応じた設定に変える ..... 70

テレビ/カメラ ..... 86

ディスクを再生する ..... 88

音声/映像の設定を変える ..... 98

SDメモリーカードを使う ..... 104

SD覚えてルートを使う ..... 114

他の機器と接続して使う ..... 120

ナビゲーションシステムとは ..... 124

VICISについてのお問い合わせ ..... 131

地図データベースについて ..... 134

ジャンル一覧表 ..... 140

さくいん (50音) ..... 143

さくいん (メニュー一覧から) ..... 146

確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICIS

ユーザー設定

テレビ/カメラ

DVD/CD

SDメモリーカード

必要なときに