



SDメモリーカードのデータを利用する

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、SDメモリーカードを本機から取り出したり、車のACCをOFFにしないでください。

項 目		操 作		備 考
1		2		
 メニュー画面「データ」から「SDカード」を選ぶ				
登録ポイントを読み出す	1地点	「登録ポイント」の「呼出」を選ぶ	リストから登録ポイントのファイルを選ぶ	
	全地点		 「1地点ずつ」を選び、リストから地点を選ぶ	
ルート設定メモリーを読み出す		「ルート設定メモリー」の「呼出」を選ぶ	リストからルート設定メモリーのファイルを選ぶ	 ● ルート設定メモリーが本機に5件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。（☞58ページ）
走行軌跡メモリーを読み出す		「走行軌跡メモリー」の「呼出」を選ぶ	リストから走行軌跡メモリーのファイルを選ぶ	 ● 走行軌跡メモリーが本機に3件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。（☞56ページ）

お知らせ

- 下記の方法でもSDメモリーカードから呼び出せます。
 - ・登録ポイント：メニュー画面「データ」→「登録ポイント」→「SDカードを利用」→「呼出」
 - ・ルート設定メモリー：メニュー画面「データ」→「ルート設定メモリー」→「SDカードを利用」→「呼出」
 - ・走行軌跡メモリー：メニュー画面「データ」→「走行軌跡メモリー」→「SDカードを利用」→「呼出」