

はじめに (取扱説明書の構成)

本書と別冊の「操作編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本書では、タッチキー操作と本体部のボタン操作を中心に説明しています。リモコン操作は、タッチキー操作と異なるときに、記載しています。



はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までとナビゲーションの使いかたをかんたんに説明しています。



操作編

- ナビゲーションの操作方法
 - テレビ/DVDビデオを見る
 - リヤビューカメラを使う
 - 音楽CD/MP3を聞く
 - SDメモリーカードを使う
 - SD覚えてルートを使う
- を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

- もくじ 3~5
- さくいん (50音順) 143
- さくいん (メニュー一覧から) 146



取付説明書

- 取り付けかた
 - 配線のしかた
 - 取り付け・配線の確認
- を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

もくじ

準備・確認

安全上のご注意.....	4
使用上のお願い.....	10
主な特長 (上手に使うって快適なドライブを).....	11
各部のなまえとはたらき.....	16
準備・確認.....	19

ナビゲーション

詳しくは、「操作編」をご覧ください。

地図の見かたと操作を覚えよう.....	26
● 現在地画面/地図モード画面 (26)	● 種類を切り替えるには (31)
● 動かすには (スクロールする) (28)	● 傾けるには (3D調整) (32)
● 縮尺を切り替えるには (29)	● 回転させるには (33)
● 向きを切り替えるには (ノースアップ/ヘディングアップ) (30)	● 2つの地図を一度に見るには (2画面) (34)
地図の紹介.....	36
メニュー画面の操作を覚えよう.....	40
サブメニューの操作を覚えよう.....	42
行き先までのルートを作るには.....	44
行き先を探す (代表例).....	46
自宅へ帰る.....	48
走行中の案内について.....	50

AV機能

AV (オーディオ/ビジュアル) 機能の基本操作 ...	51
● リモコンの使いかた (51)	● 静止画を表示する (55)
● テレビを見る (52)	● 動画を再生する (56)
● DVDビデオ/ビデオCDを見る (53)	● SD覚えてルート時は (57)
● 音楽CD/MP3を聞く (54)	

必要なときに

文字入力のしかた.....	58
故障かな!?.....	60
再生できるディスクについて.....	70
データ作成時の留意点.....	72
本機のお手入れ.....	75
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い.....	76
デジタル放送の対応について.....	78
仕様.....	80
保証とアフターサービス.....	82

準備・確認

ナビゲーションの基本操作

AV機能の基本操作

必要なときに