

メニュー画面の操作を覚えよう

メニュー画面を表示させるには

行き先・経路地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。



行き先を押す。

- メニュー画面「行き先」が表示されます。
- 押すごとにメニュー画面が切り替わります。(※下記)
- 「行き先」「情報・設定」「データ」「エンタメバンク」にタッチしても、それぞれのメニュー画面が表示されます。(※右ページ)

メニュー画面を切り替えるには



行き先を押す。

または、画面にタッチしてメニュー画面を選ぶ。

- メニュー画面が切り替わります。

リモコンで操作するには



ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の「戻る」をタッチする。または、リモコンの「戻る」を押します。

メニュー画面 行き先

行き先を探すとき(2種類の画面があります)



■他の方法で探すとき



項目を選ぶ。

メニュー画面 情報・設定

VICS情報を見たり、使いかたに合わせて設定を変更するとき



項目を選ぶ

- VICS： (※操作編：60ページ)
- FM文字放送： (※操作編：68ページ)
- システム情報： (※操作編：6ページ)
- ナビゲーション設定： (※操作編：70ページ)
- AV設定： (※操作編：100ページ)
- DEMO： 本機の主な特長が表示されます。

メニュー画面 データ

登録ポイントなどを登録したり、SDメモリーカードを使うとき



項目を選ぶ

- 登録ポイント： (※操作編：14ページ)
- 走行軌跡メモリー： (※操作編：56ページ)
- ルート設定メモリー： (※操作編：58ページ)
- SD覚えてルート： (※操作編：114ページ)
- インテリジェントルート： (※操作編：36ページ)
- SDカード： (※操作編：106ページ)

メニュー画面 エンタメバンク

写真を見る/動画を見る時



項目を選ぶ

- Photo (写真)： (※操作編：110ページ)
- Movie (動画)： (※操作編：110ページ)

ナビゲーションの基本操作

●メニュー画面の操作を覚えよう