

# AV (オーディオ/ビジュアル) 機能の基本操作

動画データについて、詳しくは「データ作成時の留意点:動画データ(MPEG4)」をご覧ください。  
(P.74ページ)

## 動画を再生する

**準備** 動画を保存したSDメモリーカードを本機に入れる。

**1** メニュー画面 **エンタバク** から **Movie** を選ぶ。

**2** ファイルを選ぶ。

- 動画が再生されます。
- 画面にタッチするとタッチキー(パネル)が表示されます。

※詳しくは、操作編：「動画を再生する」をご覧ください。



### ■ パネルの操作のしかた



- 再生を開始します。
- 早送りします。
- 再生位置を調整します。
- ファイル数と再生時間
- リストに戻ります。
- パネルを消去します。
- 「パネル表示」を選ぶと、再表示します。

## SD覚えてルート時は

本機でナビゲーションを使いながら、テレビやディスク再生の操作ができます。  
詳しくは、操作編：「SD覚えてルートを使う」をご覧ください。

例：ナビゲーションを使いながら、音楽CDの再生する曲を選びたい

**1** 操作切り替えスイッチを **AV** 側に切り替える。



**2** 曲を選ぶ。



- ナビ画面を表示させたまま、選んだ曲が頭出しされ、再生を開始します。

