

故障かな!?

ナビゲーション機能一般		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
電源が入らない。	●車のエンジンがかっていない。 →エンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可)	20, 24
モニターに何も表示されない。	●モニターの電源が入っていない。 →  を押してください。	20, 24
ナビゲーションの映像が表示されない。	●電源コードの接続が不完全。 →接続を確認してください。	
●電源コードのヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店に相談してください。		
自車位置が表示されない。	●地図モード画面になっている。 →  を押してください。	26
自車位置が正しく表示されない。 GPSマークが表示されない。	●ACCがOFFの状態で自車位置が変わった。フェリーボートによる移動、駐車場のターンテーブルによる回転、レッカーカーによる移動など →しばらく見通しの良い道路を走行してください。	操作編
	●GPS衛星からの信号の誤差が大きい。 →しばらく見通しの良い道路を走行してください。	取付説明書
	●障害物などでGPS信号が受信できない。 →障害物などがなくなるとGPS信号を受信します。	取付説明書
	●GPSアンテナの取り付け位置が悪い。 →GPS信号を受信しやすい場所に取り付けてください。	取付説明書
	●距離補正が完了していない。 →距離補正の精度(学習レベル)を確認してください。	取付説明書
	●GPSアンテナのコードの接続が不完全、または車速信号コード、中継コードなどが正しく接続されていない。 →接続を確認してください。	取付説明書
タッチキーをタッチしても動作しない。 タッチした箇所とは異なるタッチキーが選択される。	●タッチパネルの設定がずれている。以下のようなとき、タッチパネルの設定がずれる場合があります。 ・画面位置調整を行った ・システムの初期化を行った ・調整した直後に電源を切った →「タッチパネル調整」をしてください。	操作編
タッチパネル/リモコン操作時のビープ音が出ない。	●ビープ音設定が「OFF」になっている。 →ビープ音を設定してください。	操作編
ナビゲーション本体が温かくなる。	●長時間連続して使用している。 →ナビゲーションが正常に機能している場合は、故障ではありません。	—

症 状	原 因 と 処 置	ペ ー ジ
リモコン操作ができない。	<ul style="list-style-type: none"> リモコンの電池が消耗、または$\oplus\ominus$が逆に挿入されている。 →電池を交換してください。 →電池の$\oplus\ominus$を正しく挿入してください。 リモコンが受光部に向けられていない。 →受光部に向けて操作してください。 操作切り替えスイッチが「AV」側になっている。 →「NAV」側にして、操作してください。 	19 19 18
音声案内がされない。	<ul style="list-style-type: none"> 音量が0（ゼロ）になっている。 →音量を上げてください。 ルートからはずれている。 →現在地画面でルート案内の表示を確認してください。 →ルートに戻ってください。 →再探索してください。 ルートに対して逆走行している。 →目的地の方向を確認してください。 →再探索してください。 細街路走行中は、音声分岐案内を行いません。 音声コードが正しく接続されていない。 →配線を確認してください。 	21, 25 — — — — 取扱説明書
指定した道路がルートに入らない。	<ul style="list-style-type: none"> 出発地・目的地から離れた道路を指定した。 →指定した道路の近くに経由地を設定してください。 	操作編
一般道優先で探索しているのに、有料道路上にルートを作る。	<ul style="list-style-type: none"> 現在地と目的地の場所によっては、一般道優先で探索しても有料道路上にルートを作ることがあります。 →故障ではありません。一般道路上にルートを作るには、通りたい道路上に経由地を設定してください。 	操作編
ルート案内中に料金案内されない。	<ul style="list-style-type: none"> ルートが高速道路上から始まっている。 →高速道路上でオートリルートや再探索したときなどルートが高速道路上から始まっている場合、料金案内されない場合があります。 	—
有料道路以外で有料案内する。	<ul style="list-style-type: none"> 地図データで有料道路判定をしているため、実際と異なる場合があります。（例えば最近無料化されたなど）有料でない道路で有料案内になる場合があります。 料金所が入口付近になくても有料道路の手前で音声案内します。 	—
戻る]をタッチしても、前の画面に戻らない。	<ul style="list-style-type: none"> 画面によっては、[戻る]をタッチしても前の画面に戻らない場合があります。（例：地図モード画面など） 	—