

ナビゲーション機能一般

症状	原因と処置	ページ
VICS情報が表示されない。 (FM VICS)	<ul style="list-style-type: none"> ● SD覚えてルート中にテレビを受信している、または、テレビ画面からナビゲーション画面に切り替えた。 →テレビを受信中は、FM VICSは受信できません。 ● アンテナの接続が正しく行われていない。 →接続を確認してください。 ● VICSが放送されていない放送局を受信している。 →VICSを放送している放送局を受信してください。 ● FMの電波が弱い。 →障害物(トンネルやビルの陰など)のない場所に移動してください。 →電波の強い周波数の放送局を受信してください。 ● FM多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →電源を入れたあと、情報が表示されるまで時間がかかることがあります。 ● 地図情報の保持時間が過ぎた。(約60分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。 ● VICSのサービス外の地図を表示している。 →VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。 	— 取付説明書 操作編 操作編
VICS情報が表示されない。 (電波・光ビーコン)	<p>別売のVICSビーコンユニットを接続している場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ● VICSビーコンユニットの取り付け状態が悪く受信できない。 →取り付け位置を確認してください。 →上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 →接続を確認してください。 ● 電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、電波・光ビーコンが受信できない場合があります。 販売店に相談してください。 	—
ETC料金以外でETC拡大図が表示された。	<ul style="list-style-type: none"> ● ルート非案内中で高速道路を走行中、本線と平行に出口などがある場合、表示されることがあります。 	—
登録ポイント・ルート設定メモリー・走行軌跡メモリーが登録されない。 設定が変更されない。 探索したルートが消去された。	<ul style="list-style-type: none"> ● 登録ポイント・ルート設定メモリー・走行軌跡メモリーを登録したあと、または設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。 →再度登録してください。 ● ルート探索終了したあと、すぐに電源を切った。 →再度ルート探索してください。 	—

ナビゲーション機能一般

症状	原因と処置	ページ
ナビ画面が明るくなったり暗くなったりする。	<ul style="list-style-type: none"> ● 昼夜切替が「スモールランプ」に設定されている場合、車種によっては、車のライトをONにしたときに、昼画面と夜画面が交互に表示されることがあります。 →昼夜切替を「時刻」に設定してください。 	操作編

AV機能一般

音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 音量を上げてください。 ● 結露している。 →しばらく放置してから使用してください。 ● 各コードの接続を確認してください。 	21, 25 — 取付説明書
雑音が出る。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話などを本機から離してください。 ● アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されていることを確認してください。 	—
ステレオのとき左右の音が逆になる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 音声出力コードの接続を確認してください。 	取付説明書
FMトランスミッターの音が悪い(音が出ない)。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「FMトランスミッター」が「しない」に設定されている。 →「する」に設定してください。 ● 選局がずれている、またはFMラジオの音量が小さい。 →周波数を確認してください。 音量はFMラジオで調整してください。 ● 受信状態がよくない。 →車のFMラジオのアンテナの位置によっては、FMトランスミッターの信号が受信しにくい場合があります。 FMトランスミッター用アンテナを、カーオーディオ(FMラジオ)のアンテナ端子リードに巻き付けてください。 巻き付けられないときは、電源コードなど他の配線や、車体の金属部から離して引き回してください。 ● DVDビデオ再生中、「DR COMP」が「STANDARD」または「OFF」になっている。 →「DR COMP」を「MINIMUM」に設定し、FMラジオの音量を下げてください。 	操作編 取付説明書 取付説明書 操作編
音声は出るが、映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。 ● サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 →接続を確認してください。 	— 取付説明書