


音楽CD/MP3

症状	原因と処置	ページ
ディスクを入れても音が出ない。 (再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクを正しい面に入れなおしてください。 ● MP3ファイルには、必ず拡張子「mp3 (MP3)」を付けてください。 ● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって、正しく再生されない場合があります。 	— 72 72
音質が悪い。(音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ● 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。 ● 低倍速で、再度データを書き込んでください。 ● 本機の取り付けを確認してください。 →角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかりと、取り付けてください。 	76 — — 取付説明書
ファイル名/フォルダ名が正しく表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ファイル名/フォルダ名/ID3 Tagは、規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 ● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。 	73 73
ID3 Tagが正しく表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ACC (車のアクセサリ電源) をOFFにした。 →他のファイルを選んで再生すると、正常に戻ります。 ● 可変ビットレート (VBR) で記録されたファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。 	— 73
再生経過時間の表示が実際と一致していない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 →ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。 MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。 	—
再生するまで時間がかかる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 →ファイル名の頭に「001」～「512」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。 	—
順番どおりに再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。(ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです) →ミックスモードで再生しようとした場合、MP3ファイルが無音で再生されることがあります。 	—

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
ルート案内を中止します。	<ul style="list-style-type: none"> ● ルート案内中に地図スクロール操作をした。 →を押してしてください。
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 出発地、経由地、目的地を直線で結んだ距離が1000 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探索してください。
VICSの情報はありません。	<ul style="list-style-type: none"> ● VICS情報がないとき。 →FMチューナーの周波数設定やVICSビーコンユニットが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。
SDカードが挿入されていません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機にSDメモリーカードが挿入されていない。 →SDメモリーカードを挿入してください。
選択したファイルは登録ポイント用 (ルート設定メモリー用/軌跡メモリー用) のファイルではありません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 指定したファイルの形式が正しくない。 →ファイル形式を確認してください。
バッテリー電圧が低下しました。	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリー電圧が低い。 →バッテリー電圧を確認してください。
SDカードが書き込み禁止になっています。	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。 →書き込み禁止を解除してください。
このSDカードは使用できません。	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機以外の機器 (パソコンなど) でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。 →本機でSDメモリーカードを初期化してください。
SDカードの空き容量が不足しています。	<ul style="list-style-type: none"> ● SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去してください。 →十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。
指定したファイルに異常があります。	<ul style="list-style-type: none"> ● ファイルを正しく読み込めなかった。 →登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーなどのデータをパソコンで編集した場合は、正しく読み込めないことがあります。異常のあるファイルを消去してください。
案内に適した道路がありません。幹線道路上に設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 周辺に道路のない場所を、経由地・目的地に設定した。 →幹線道路上に、経由地・目的地を設定してください。