

さくいん (50音順)

出発地・目的地を変更する	26
手動選局	86
詳細情報 (ID3 Tag) を表示する	94
詳細ルート設定画面	26
情報表示	52
情報を編集する	52
所要時間	62
白と黒の差 (コントラスト) を調整する	98
新旧ルート比較	40
設定をする	74
スキャン	96
スクロールする	32
スクロールモード	70
図形情報 (レベル2)	60~63
表示する	76
全道路情報	67
全ルート画面	30
走行軌跡	56、70
登録する	56
表示する	70
走行軌跡メモリー	56
画面	56
消去する	56
表示する	56
名称を変更する	56
走行中の道路を誤って認識したとき (別道路切替)	44

た 行

タイトルメニュー	90、98
タイトル/チャプターを番号で選び再生する (ダイレクト選択)	90
ダイナミックレンジコンプレッション	102
タイムスタンプ	64
タッチパネルの位置を調整する	10、80
探索・案内に関する設定 (探索案内設定)	72
地図画面のカラーを変更する	70
地図表示に関する設定 (地図表示設定)	70
チャンネルを選ぶ	86
注意警戒情報	65
駐車場マークを表示する	76
チューナー設定	62
チューナーマーク	64
ディスクを再生する	88
ディマー	100
テレビ画面に切り替える	86
電波ビーコン	60
電話番号で探す	20
電話番号を入力する	54
動作状態を表示する	92
到着予想時刻の計算方法を設定する	74
登録した日付けを変更する	54
登録ポイント	14
消去する	52
情報画面	52
情報を編集する	52、54
情報を見る	52
表示する	48
ワンタッチ探索地点に登録する	50
登録ポイントで探す	14
登録ポイントに近づくと	
サウンドで知らせる	54
サウンドが鳴り始める距離を選ぶ	54
サウンドを選ぶ	54
方向を選ぶ	54

通りたい道路を選ぶ	28
トークバック音声を設定する	78
都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内	47
都市高マップで探す	22
途中で渋滞や事故があったら (迂回探索)	38
取り付けを確認する	6
取付角度設定	8、80

な 行

ナビゲーション設定を登録する	82
ナビゲーションを使いながら	
2台目のモニターで別の画面を楽しむ	118
ナビミュートを設定する	78
抜け道	38、70
表示する	70
抜け道探索	38
ネット選局	62

は 行

ハイウェイ入口案内	72
ハイウェイ分岐案内	72
ハイウェイマップで探す	22
ハイブリッド検索で探す	18
パーキングルートサーチ	44
場所 (位置)/住所名を変更する	54
場所を登録する	48
番組連動情報	68
光ビーコン	60
ビーコンでVICS情報を受信する	61
ビデオCD (VCD)	88
ビデオCDの	
ステレオ/モノラルを切り替える	92
ビデオ入力	100
ビープ音を設定する	78
表示モード	102
標準モードに切り替える	82
フロントワイドで表示する	70
分岐点の音声案内を設定する	74
別道路切替	44
別ルート探索	30
ポイント登録	48
方向を選ぶ	54
放送局	62
放送局リストから選ぶ	62
方面看板を表示する	74
本機のスピーカーから	
出力される音声を設定する	100
本機の内容をお買い上げ時 (工場出荷時) の状態に戻す	80

ま 行

マークを変更する	54
マップマッチングを設定する	80
名称 (施設名) で探す	16
名称を入力する	54
メディア切替	66
メニュー画面の背景を設定する	78
メニュー言語を設定する	102
メモを入力する	54
もう一度ルートを探したいとき (再探索)	44
モードセレクト	82
目的地付近	32
目的地付近で駐車場を検索する (パーキングルートサーチ)	44
目的地方向の表示を設定する	74
文字情報 (レベル1)	60~63
表示する	76

や 行

優先道路	28
郵便番号で探す	24
ユーザー設定一覧表	84
ユーザー登録	82
ユーザー登録した設定に切り替える	82
曜日時間規制探索	34
設定する	72
横付け探索	34
設定する	72

ら 行

ランダム	96
ランドマークセレクト	70
リクエスト音声案内	46
リピート	92、96
リヤビューカメラ	86
ルート案内・拡大図割込み	100
ルート案内中の曜日時間規制探索	40
ルート案内中のVICS案内 (VICSオートスケール)	42
ルート案内中のVICS経路探索	40
ルートガイドを表示する	74
ルートからはずれたとき (オートリルート)	38
自動探索を設定する	72
ルート情報	32
ルートスクロール	32、44
設定する	74
ルート設定メモリー	58
画面	58
消去する	58
名称を変更する	58
利用する	58
ルート探索について	34
ルートの確認	30
ルートの詳細設定	26
ルートに登録する	58
レーンガイド	72
レーン看板を表示する	74

わ 行

ワンタッチ探索地点	50
ワンタッチ探索でルートを作る	50

数 字

2台目のモニター	118、122
3Dスクロール表示を設定する	70

アルファベット

AV設定	100
DRGS	40
DVD設定	102
DVDタイトル	98
DVDビデオ (DVD)	88
映像サイズを設定する	102
DVDメニュー	90、98
ETC拡大図	72
ETC車載器	122
ETC情報表示	6、122
FMインフォメーション	76
FM多重でVICS情報を受信する	61
FM多重放送	60
FMチューナーの受信状態	69
FMトランスミッター	100、120
FM放送局を選ぶ	62
FM文字多重放送	68
自動的に表示する	68、76
文字情報/図形情報を見る	68
FM文字放送	62、68
GPS	124
GPS情報	6
IC	22
IC・SA・PA	22
ID3 Tag	94
MP3	94
PA	22
SA	22
SD覚えてルート	114
SD覚えてルート中に	
ディスクを再生する	118
SD覚えてルートを起動する	114
SDメモリーカード	104
初期化する	112
取り出す	104
ファイルを消去する	112
本機に入れる	104
TVモニターの自動開閉を設定する	100
VCDメニューを使う	92
VICSとは	60
VICSオートスケール	42
VICS音声案内	46
VICS経路探索する	36
VICSサブメニュー	66
VICS情報	62
画面から消去する	66
好みのメディアで表示する	66
受信時の案内方法を設定する	76
走行中の道路に合わせて表示する	66
メニュー画面から見る	62
VICS情報マーク	64、65
内容を確認する	66
VICSに関する設定 (VICS設定)	76
VICSについてのお問い合わせ	132