

行き先を決める

CN-DV2000D/VD・CN-DV2001SD/VD・
CN-DV2100D/WD・CN-DV2500D/VD

ジャンルで

スーパージャンルは、**ジャンル**の中に統合されました。

※2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520ID/IXDも同じです。

3Dランドマーク

- 1 メニュー画面 **行き先** から **ジャンルで決める**、**スポット** を選ぶ。
- 2 **3Dランドマーク** を選ぶ。
- 3 県名を選ぶ。
- 4 名称を選び、**実行** を押す。
- 5 情報画面を確認し、**実行** を押す。

地図が表示されます。

地図表示後、**実行** で探索が開始されます。

観光スポット

- 1 メニュー画面 **行き先** から **ジャンルで決める**、**スポット** を選ぶ。
- 2 **観光スポット** を選ぶ。
- 3 県名を選ぶ。
- 4 名称を選ぶ。
- 5 情報画面を確認し、**実行** を押す。

VISA C&C CLUB

- 1 メニュー画面 **行き先** から **ジャンルで決める**、**スポット** を選ぶ。
- 2 **VISA C&C CLUB** を選ぶ。
- 3 地域を選び、グルメの種別を選ぶ。
- 4 店名を選ぶ。
- 5 情報画面を確認し、**実行** を押す。

探す

CN-DV2000D/VD・CN-DV2001SD/VD・
CN-DV2500D/VD

※2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520ID/IXD、2001WDおよび2100D/WDの基本的な操作方法は、本体同梱の取扱説明書を参照してください。

郵便番号で

- 1 メニュー画面 **探す** から **索引で探す**、**郵便番号で探す** を選ぶ。
- 2 郵便番号を入力し、**完了** を選ぶ。

地図が表示されます。

住所で

- 1 メニュー画面 **探す** から **索引で探す**、**住所で探す** を選ぶ。
- 2 「県名または都市名」→「市区町村」→「町名」→「丁目・番地」→「号」を選ぶ。
地図が表示されます。

探す

CN-DV2000D/VD・CN-DV2001SD/VD・
CN-DV2100D/WD・CN-DV2500D/VD

個人宅検索

- 1 メニュー画面 **探す** から **索引で探す**、**個人名で探す** を選ぶ。*
- 2 名字・名前を入力し、**リスト** を選ぶ。
- 3 表示されたリストの中から、個人名を選ぶ。
● リストに多くの名前が表示された場合、**エリア** を選択し、場所を選択していくことで、名前を絞り込めます。

地図が表示されます。

※2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520ID/IXDは、
メニュー画面 **行き先** から **索引で探す**、**個人名で探す** を選ぶ。
メニュー画面 **行き先** から **索引で探す**、**TELで決める** を選ぶ。

電話番号検索

- 1 メニュー画面 **行き先** から **索引で探す**、**TELで探す** を選ぶ。*
- 2 電話番号を入力する。
※ 個人名を入力する画面が表示された場合は、名字のみを入力する。
※ 登録ポイントに登録されている電話番号、または登録した電話番号も検索の対象になります。

地図が表示されます。