ワンタッチ検索で CN-DV2000D/VD·CN-DV200 ISD/VD·CN-DV2500D/VD

※2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520ID/IXD、2001WDおよび2100D/WDの基本的な操作方法は、本体同梱の取扱説明書を参照してください。

リモコンのカバーを開け、10キーを押すとダイレクトに各検索画面を呼び出せます。



ワンタッチルート探索 CN-DV2000D/VD·CN-DV200 ISD/VD·CN-DV200 ISD/VD·CN-DV2500D/VD

※2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520ID/IXD、2001WDおよび2100D/WDの基本的な操作方法は、本体同梱の取扱説明書を参照してください。

地点登録

ワンタッチルート探索を行うための地点を登録します。

新規登録

- 1 メニュー画面[詳細設定] から登録ポイント、[登録] を選び、ワンタッチ探索地点を選ぶ。
- 2 登録したい番号(空欄)を選ぶ。
- 3 リストの中から登録したいポイントを選ぶ。

探索

登録した地点をワンタッチで呼び出し、目的地と して探索します。

- 1 リモコンのカバーを開け ▶ を押す。
- 2 表示された地点の中から 探索したい地点の番号を10キーで押す。 ルート探索が開始されます。

変更・解除

ントが登録されていない場合、リストは表示されません。

- 1 メニュー画面[詳細設定]から登録ポイント」、登録]を選び、ワンタッチ探索地点]を選ぶ。
- 2 変更または解除したい番号を選ぶ。
- 3 変更 または 解除 を選ぶ。

18