

※2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520ID/IXD、2001WDおよび2100D/WDの基本的な操作方法は、本体同梱の取扱説明書を参照してください。

## FMインフォメーション

信号などで停車した場合、FM文字多重放送が自動的に表示されます。

- 1 車のエンジンをかける、またはACCに入れると、番組連動情報が表示される。  
※ 番組連動情報以外の番組を見るときは、**目次**を選ぶ。
- 2 番号を選ぶ。
- 3 選択された番組を表示。  
※ ページが複数あるときは自動的に切り替わる。
- 4 車を発進させると表示は消える。
- 5 停車すると番組が表示される。

### お知らせ

- 地図を見たいときは**消去**を選ぶか**現在地**を押してください。
- 自動表示「する／しない」の設定ができます。

## VICS音声案内

- ルート案内中、VICSを受信すると前方約5 km先の交通状況を音声案内します。  
例) 「およそ2 km先、2 km渋滞しています」  
「およそ1 km先で片側規制です」  
ただし、ハイウェイマップ表示中は、  
例) 「この先渋滞しています」  
「この先規制があります」
- 現在地画面で**戻る**を押すと、VICSの音声案内を聞くことができます。

※2000TD/TWD/TSD/TAD、2020TD/TWD/TSD、2520ID/IXD、2001WDおよび2100D/WDの基本的な操作方法は、本体同梱の取扱説明書を参照してください。

### ■スタンダードマップ

- 縮尺が100～800 m時の地図表示方法をスタンダードまたはグラフィカルに設定する場合。

- 1 メニュー画面**詳細設定**から**システム**、**スタンダードマップ**を選ぶ。
- 2 **スタンダード** / **グラフィカル**を選ぶ。

- 縮尺が1.6～50 km時の地図表示方法をスタンダードまたはサテライトに設定する場合。

- 1 メニュー画面**詳細設定**から**システム**、**スタンダードマップ**を選ぶ。
- 2 **スタンダード** / **サテライト**を選ぶ。

### ■ドライブスポットガイド

画像データを持つ3Dランドマークに近づいた時、画像を自動表示する。

- 1 メニュー画面**詳細設定**から**システム**、**ドライブスポットガイド**を選ぶ。
- 2 **自動表示する** / **自動表示しない**を選ぶ。

### ■ランドマーク表示

ランドマークを地図上に表示する。

(手前のみ表示を選ぶと、バーチャルビュー表示時に画面上部のランドマーク表示を消して画面を見やすくします)

- 1 メニュー画面**詳細設定**から**システム**、**ランドマーク表示**を選ぶ。
- 2 **表示する** / **手前のみ表示** / **表示しない**を選ぶ。