

※2001SD/VD/WD、2100D/WDでは使用できません。

スマートメディアを本機で使用するには

容量は4MB/8MB/16MBで、3.3V専用のものを必ずお使いください。
(5V専用は使用できません)

オープニング画面を自作する場合には

Windows/パソコン(デスクトップ・ノートブック)とスマートメディア \leftrightarrow パソコン間でデータの送受信ができる周辺機器(スマートメディアリーダー/ライターなど)が必要です。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

スマートメディアについて

- スマートメディアに保存できない場合があります。
 - ・ カードの容量がいっぱいになった
 - ・ カードに保存したファイル数が256を超えた
 - ・ 書き込み禁止になっていた
- 以下のカードへの書き込みは行わないでください。
 - ・ ナビ専用プログラムメモリーカード(別売)
 - ・ インターネット用メモリーカード(別売)

スマートメディアのセット方法

- 1 車のイグニッションスイッチをOFFにする。
- 2 ナビゲーション本体にカードを差し込む。
- 3 車のエンジンをかける、またはACCをONにする。

お願い

- カードの取り出しは必ず電源をOFFにしてから行ってください。

スマートメディアを初期化する

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **メモリーカード** を選ぶ。
- 2 **カードの初期化** を選ぶ。
- 3 **確認** を選ぶ。

お願い

- スマートメディアをパソコンなどで初期化すると、ナビゲーション本体で使用できなくなる場合があります。
そのときは、ナビゲーション本体で初期化してください。