

※2001SD/VD/WD、2100D/WDでは使用できません。

### 登録ポイントを保存する

ナビゲーション本体の登録ポイントをカードに保存できます。

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **メモリーカード** を選ぶ。
- 2 **登録地点をカードに保存** を選ぶ。
- 3 ● 1地点だけ保存する場合 **1地点ずつ** を選び、保存したいポイントを選ぶ。  
● 全地点を一括して保存する場合 **全地点一括** を選ぶ。
- 4 **新規ファイル作成** または **既存ファイルに保存** を選ぶ。
- 5 新規を選んだ場合  
ファイル名を入力し **完了** を選ぶ。
- 6 既存を選んだ場合、保存先にしたいファイルを選ぶ。

ファイル名は半角8文字までです。  
ファイル名には自動で拡張子PMFが付きます。

### 保存した登録ポイント呼び出す

※ナビゲーション本体の登録ポイントがすでに100件登録されている場合は、登録ポイントを消去してください。

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **メモリーカード** を選ぶ。
- 2 **登録地点をカードから呼出** を選ぶ。
- 3 リストが表示されますので、登録ポイントの保存されているファイルを選ぶ。
- 4 ● 1地点ずつ登録ポイント呼び出す場合 **1地点ずつ** を選び、呼び出したい地点を選ぶ。  
● ファイル内の全地点呼び出す場合 **全地点一括** を選ぶ。
- ナビゲーション本体とカードに同じ登録ポイントがある場合、カードから呼び出すとナビゲーション本体に重複して登録ポイントが保存されます。不要な場合は消去してください。
- 「自宅」に設定されている登録ポイントをカードから呼び出しても、本機に登録されている自宅は更新されません。

※2001SD/VD/WD、2100D/WDでは使用できません。

### 登録ルートを保存する

ナビゲーション本体の登録ルートをカードに保存できます。

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **メモリーカード** を選ぶ。
  - 2 **登録ルートをカードに保存** を選ぶ。
  - 3 リストが表示されるのでカードに保存したい登録ルートを選ぶ。
  - 4 ファイル名を入力し **完了** を選ぶ。
- ファイル名は半角8文字までです。  
ファイル名には自動で拡張子RMFが付きます。

### 保存した登録ルート呼び出す

ナビゲーション本体の登録ルートがすでに5件登録されている場合は、カードから呼び出すことはできません。ナビゲーション本体の登録ルートを消去してください。

- 1 メニュー画面 **詳細設定** から **メモリーカード** を選ぶ。
- 2 **登録ルートをカードから呼出** を選ぶ。
- 3 ルートファイルを選ぶ。
- 4 ルート修正画面が表示される。