

他の機器と接続して使う

テレビやビデオの音声をFMラジオで聞く (FMトランスミッター)

準備

FMトランスミッター用アンテナが伸びていることを確認してください。
(☞取付説明書)
FMトランスミッターの周波数を設定してください。
(☞124ページ)

テレビや車載用ビデオ、ビデオカメラの音声を、車載のFMラジオで受信して聞くことができます。

例：76.0 MHzに設定した場合

- 1 FMラジオの周波数を、FMトランスミッターの設定(76.0 MHz)に合わせる

- 2 「テレビ」に切り替える



テレビの音声がFMラジオから出力されます。

お知らせ

ナビゲーションの音声は、FMラジオに出力されません。ビデオの音声を出力したいときは、「ビデオ1」または「ビデオ2」に切り替えてください。FMラジオから出力される音声が小さいときは、音声レベルを上げてください。(☞124ページ) FMトランスミッターから出力される音声を、ステレオです。FMラジオのスピーカーがステレオの場合は、ステレオ音声を出力することができます。

本機のモニターにナビゲーションの画面を表示させたまま

テレビやビデオの音声を聞く (拡張AV)

リモコン操作のみ

拡張AVの音声が出力される機器は、FMラジオ(FMトランスミッターにより電波を受信しているとき) TVチューナーに接続された機器(2台目のモニターなど)

ナビゲーション画面表示中に、

▶ を押す

拡張AV

押すごとに拡張AV出力される音声・映像が切り替わります。

テレビ > ビデオ1 > ビデオ2 > OFF
^=====}



拡張AV出力される音声・映像

本機の内蔵スピーカーからは、ナビゲーションの音声のみが出力されます。ナビゲーションの操作をするときは、ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側に戻してください。

FMトランスミッターを使用している場合

FMラジオから、拡張AVの音声が出力されます。

TVチューナーに2台目のモニターを接続している場合

2台目のモニターから、拡張AVの音声と映像が出力されます。

お知らせ

ナビ/テレビ切り替えスイッチは、「TV」側にしてください。(☞116ページ) ナビゲーションに2台目のモニターを接続している場合は、2台目のモニターから拡張AVの音声と映像は出力されません。

