

故障かな!?

テレビ

症状	原因と処置	ページ
映像が暗い。/白っぽい。/色合いが悪い。/色が薄い。	映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。	124~129
雑音のみで映像が不鮮明。	チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。 TVアンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。	118 取付説明書
音声は出るが、映像が出ない。 (チャンネル表示のみ)	サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。 サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。	取付説明書 116
FMトランスミッターの音が出ない。	FMトランスミッター設定が「OFF」になっている。 →周波数を設定してください。 選局がずれている、またはFMラジオの音量が小さい。 →調整してください。 FMトランスミッター用アンテナが伸びていない。 →音が良く聞こえるようにアンテナを伸ばしてください。	122、124 122 取付説明書
リモコンでテレビを操作できない。	リモコンのナビ/テレビ切り替えスイッチが「NAVI」側になっている。 →「TV」側にしてください。	116

こんなときは、故障ではありません。

映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る。)	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を飛行機が通過した。
映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る。)	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
色模様が出る。 色が消える。 (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。
画面にはん点が出る。 (音は正常)	自動車/バイク/ 高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。
赤、青または緑の点が表示される。	液晶ディスプレイ特有の現象。

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置	ページ
ルート案内を中止します。	ルート案内中に地図スクロール操作をしたとき。 →を押してしてください。	---
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	行程距離が1000 km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して、もう一度ルートを探してください。	---
パナソニック専用地図ディスクに入れ替えてください。	指定外の地図ディスクを入れたとき。 →地図ディスクを確認してください。	15
ディスクを読み込み中です。	地図ディスクに結露、キズまたは指紋などの汚れなどがあるとき、または地図ディスクの裏表が逆のとき。 →地図ディスクを確認してください。 確認後も、このメッセージが表示される場合は、販売店にご相談ください。	15、144
ディスクをお確かめください。	種々の操作をしたとき。 →再操作しても、このメッセージが表示される場合は、販売店にご相談ください。	---
ディスクが汚れている可能性があります。地図ディスクを拭いてください。	地図ディスクが汚れています。 →地図ディスクを取り出し、柔らかい布できれいに拭いてください。	144
VICSの情報はありません。	VICS情報がない場合に表示されます。 →FMチューナーの周波数設定や光・電波ビーコンのアンテナが正しくセットされていることを確認してください。	68 取付説明書
ETCユニットが接続されていません。	ETC車載器が接続されていません。 →ETC車載器(別売)とカーナビゲーション用ETC車載器接続コード(別売)が必要です。	---

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。