

この説明書と、別冊の「ナビゲーションの準備・基本編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



## はじめにお読みください。

### ナビゲーションの準備・基本編(準備・基本編)

準備から基本操作までと  
ナビゲーションの使いかたをかんたんに  
説明しています。



### ナビゲーションの操作編(操作編)

ナビゲーションの操作方法  
テレビ/DVDビデオを見る  
音楽CD/MP3を聞く  
SDメモリーカードを使う  
SD覚えてルートを使う  
を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

- もくじ ..... 3~5
- さくいん(50音順) ..... 157
- さくいん(メニュー一覧から) ..... 160



### 設置と接続(取付説明書)

取り付けかた  
配線のしかた  
取り付け・配線の確認  
を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、  
専門技術者に依頼してください。

**まず**  
確認してください

**すぐ**  
使いたいとき

**もっと**  
使いこなしたいとき

**もし**  
必要なときに

もくじ	4
確認する	6
設定する	8
行き先までのルートを作るには	10
行き先を探す	12
ルートを編集する	24
ルートを確認する(全ルート画面)	28
ルート探索について	32
ルート案内中に	36
登録する	46
ビックス	
VICS	58
ユーザー設定	68
テレビを見る	84
ディスクを再生する(DVD/CD)	86
SDメモリーカード	104
SD覚えてルート	114
他の機器と接続して使う	120
故障かな!?	124
本機のお手入れ	133
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い	134
ナビゲーションシステムとは	136
VICSについてのお問い合わせ	142
地図データベースについて	146
MP3ファイルについて	152
ジャンル一覧表	154
さくいん(50音順)	157
さくいん(メニュー一覧から)	160
仕様	162
アフターサービスについて	裏表紙

確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICS

ユーザー設定

テレビを見る

DVD/CD

SDメモリーカード

必要なときに