

利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内 容	操 作		
システムに関する設定	画面を昼/夜で切り替える	<p>1  メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ</p> <p>昼夜画面の切り替え方法を選ぶ。</p>	<p>2  「システム設定」を選ぶ</p>	<p>3  「昼夜切替」を選ぶ</p>	<p>4  「スモールランプ」「時刻」を選ぶ</p>
	マップマッチングを設定する	<p>マップマッチングを設定する。 通常は「する」に設定してください。 「しない」に設定すると、ルート案内やオートリルートなどを行いません。</p>		<p>「マップマッチング」を選ぶ</p>	<p>「する」「しない」を選ぶ</p>
	車速補正係数を設定する	<p>車速補正係数を、自動または手動に設定する。 通常は、「自動」に設定してください。</p>		<p>「車速補正係数」を選ぶ</p>	<p>「自動設定」「手動設定」を選ぶ 「手動設定」を選んだ場合は、車速補正係数を入力する</p>
	ジャイロセンサーを設定する	<p>ジャイロセンサーからの情報を考慮したマップマッチングをする。 通常は「する」に設定してください。</p>		<p>「3Dジャイロ」を選ぶ</p>	<p>「する」「しない」を選ぶ</p>
	車種を設定する ( 8ページ)	<p>車種の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。 また、VICS情報と参照し、交通情報作成に役立てる。</p>		<p>「車種設定」を選ぶ</p>	<p>車両の種類を選ぶ</p>
	車高を設定する ( 8ページ)	<p>車高の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。 また、VICS情報と参照し、交通情報作成に役立てる。</p>		<p>「車高設定」を選ぶ</p>	<p>車高を選ぶ</p>
	画面位置を調整する ( 8ページ)	<p>画面の位置が気になる場合に調整する。 通常、この操作は必要ありません。</p>		<p>「画面位置調整」を選ぶ</p>	<p>画面位置を調整する</p>
	警告表示画面を設定する	<p>本機の電源を入れたとき、警告表示画面を表示する/しないを設定する。 通常は「表示する」のまま、お使いください。</p>		<p>「警告表示画面」を選ぶ</p>	<p>「表示する」「表示しない」を選ぶ</p>
	タッチパネルの位置を調整する ( 8ページ)	<p>タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整する。 通常、この操作は必要ありません。</p>		<p>「タッチパネル調整」を選ぶ</p>	<p>タッチパネルを調整する</p>
	本機の内容を購入時(工場出荷時)の状態に戻す	<p>登録ポイントなどの情報や、設定した内容がすべて消去される。十分確認のうえ、行ってください。</p>		<p>「システムの初期化」を選ぶ</p>	<p>「初期化する」「前の画面に戻る」を選ぶ</p>

ユーザー設定

利用に応じた設定に変える(システム設定)