

| 症状 | 原因と処置 | ページ |
|---|---|---|
| VICS情報が表示されない。 (FM VICS) | <p>本機とTV・FM多重用アンテナの接続が正しく行われていない。 →接続を確認してください。</p> <p>VICSが放送されていない放送局を受信している。 →VICSを放送している放送局を受信してください。</p> <p>FMの電波が弱い。 →障害物(トンネルやビルの陰など)のない場所に移動してください。 →電波の強い周波数のFM VICSの放送局を受信してください。</p> <p>FM多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →電源を入れたあと、情報が表示されるまで時間がかかることがあります。</p> <p>地図情報の保持時間が過ぎた。(約60分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。</p> <p>VICSのサービス外の地図を表示している。 →VICSのサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。</p> <p>アンテナエレメントを引き伸ばしていないか、折りたたんだままの状態で使用している。 →アンテナエレメントを引き伸ばした状態で使用してください。</p> | <p>取付説明書</p> <p>60</p> <p>138</p> <p>60</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>取付説明書</p> |
| VICS情報が表示されない。 (電波・光ビーコン) | <p>別売のVICSビーコンユニットを接続している場合 VICSビーコンユニットの取り付け状態が悪く受信できない。 →取り付け位置を確認してください。 →上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 →接続を確認してください。</p> <p>電波不透過ガラスや赤外線反射ガラス装着車両では、電波・光ビーコンが受信できない場合があります。販売店に相談してください。</p> | <p>取付説明書</p> <p>---</p> |
| 登録ポイント・ルート設定メモリー・走行軌跡メモリーが登録されない。 設定が変更されない。 探索したルートが消去された。 | <p>登録ポイント・ルート設定メモリー・走行軌跡メモリーを登録したあと、すぐに電源を切った。</p> <p>設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。</p> <p>ルート探索終了したあと、すぐに電源を切った。</p> | <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> |
| ナビ画面が明るくなったり暗くなったりする。 | <p>昼夜切替が「スモールランプ」に設定されている場合、車種によっては、車のライトをONにしたときに、昼画面と夜画面が交互に表示されることがあります。 →昼夜切替を「時刻」に設定してください。</p> | <p>78</p> |

| 症状 | 原因と処置 | ページ |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 映像が暗い。/白っぽい。/色合いが悪い。/色が薄い。 | <p>映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。</p> | <p>98</p> |
| 雑音のみで映像が不鮮明。 | <p>チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変更してください。</p> <p>TV・FM多重用アンテナがはずれている。 →接続や取り付けを確認してください。</p> <p>アンテナコードがアンテナや電源コードの近くにある。 →アンテナコードとアンテナや電源コードを離して取り付けてください。</p> | <p>84</p> <p>取付説明書</p> <p>取付説明書</p> |
| 音声は出るが、映像が出ない。 | <p>サイドブレーキコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。</p> <p>サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。</p> | <p>取付説明書</p> <p>85</p> |
| FMトランスミッターの音が出ない。 | <p>「FMトランスミッター」が「しない」に設定されている。 →「する」に設定してください。</p> <p>選局がずれている、またはFMラジオの音量が小さい。 →周波数を確認してください。 音量はFMラジオで調整してください。</p> | <p>100、120</p> <p>120</p> |
| 本機の音声案内中に、テレビやカーオーディオの音声が大きくなる。 | <p>「本体スピーカー出力」が「AV・ナビ音声」に設定されていると、音声案内中にFMトランスミッターや音声出力コード(PRE OUT)から出力される音声が大きくなる場合があります。 →「本体スピーカー出力」を「ナビ音声専用」に設定してください。</p> | <p>100</p> |
| モニターの上下角度が調整できない。 | <p>障害物などに当たっていたり、コードをはさみ込んでいないかどうか確認してください。</p> <p>オープニング画面表示中は、モニターポジションの調整はできません。</p> <p>タッチ操作の際にモニターを押したため、角度がずれた。 →モニターをいったん収納し、再度立ち上げてください。</p> | <p>---</p> <p>---</p> <p>準備・基本編</p> |
| 周囲が明るいにもかかわらず、画面が暗くなる。 | <p>ディマーセンサーに直接強い光があたっている。 →夏場の直射日光など強い光が直接ディマーセンサーにあたると、ディマーセンサーが正しく動作しない場合があります。周囲の明るさに影響されず、画面を一定の明るさにするには、「ディマー」を「1」(暗い)~「4」(明るい)のいずれかに設定してください。</p> | <p>100</p> |