

# ジャンル一覧表

施設分類名		施設分類名		
施設ジャンル	企業名・小分類	施設ジャンル	企業名・小分類	
SHOP	コンビニエンスストア (続き)	その他 コンビニエンスストア		
	本屋	書店 古本		
	ビデオ・CD・DVD	CDレコードショップ 中古CDレコードショップ レンタルビデオ・CD・DVD		
	クリーニング	クリーニング コインランドリー		
	美容・理容	エステティックサロン ネイルサロン 日焼けサロン 美容院 理容店		
	ペットショップ			
	花屋・園芸店			
	ショッピングモール			
	ホームセンター			
	たばこ			
	スポーツショップ	ゴルフショップ サーフショップ スポーツ用品店 ダイビングショップ つり具		
	衣服	紳士服		
		婦人服		
		呉服		
カジュアル				
貸衣裳				
その他の衣類				
食品		食料品		
		総(惣)菜		
		宅配(飲食)		
		乾物		
	肉屋			
	鮮魚・海産物			
	野菜・果物			
	お茶			
	米屋			
	酒屋			
住まい	パン			
	洋菓子・ケーキ			
	和菓子・せんべい			
	菓子店			
	アイスクリーム			
	不動産			
	住宅展示場			
	インテリア・家具			
	運送	宅配便運送 バイク便 ピアノ運送 引越運送 その他運送		
	畳・ふすま リフォーム			

# さくいん (50音順)

## あ行

- 明るさ調整 ..... 68
- アスペクト ..... 98
- 新しいルートと前のルートと比較する  
(新旧ルート比較) ..... 38
- アングルを切り替える ..... 90
- 案内中のルートを見る (ルートスクロール) ..... 42
- 行き先設定 ..... 10~23
- 行き先を探す (主な方法)
  - 以前に検索した地図で探す ..... 12
  - 自宅へ帰る ..... 12
  - ジャンルで探す ..... 14
  - 住所で探す ..... 18
  - 周辺の施設を探す ..... 14
  - 電話番号で探す ..... 18
  - 登録ポイントで探す ..... 12
  - ハイブリッド検索で探す ..... 16
  - 名称 (施設名) で探す ..... 14
- 行き先を探す (他の方法)
  - 緯度経度で探す ..... 22
  - 個人名で探す ..... 22
  - 都市高マップで探す ..... 20
  - ハイウェイマップで探す ..... 20
  - 郵便番号で探す ..... 22
- 行き先 (ルート) を取り消す ..... 10
- 以前に検索した地図で探す ..... 12
- 位置変更 ..... 52
- 一般道拡大図を表示する ..... 70
- 一般道情報 ..... 65
- 一般道優先 ..... 32
- 一般道路での音声案内 ..... 44
- 緯度経度で探す ..... 22
- 色合いを調整する ..... 98
- 色の濃さを調整する ..... 98
- インテリジェントルート ..... 34
- 確認する ..... 34
- 消去する ..... 34
- 探索する ..... 34
- 探索を設定する ..... 70
- 迂回探索 ..... 36
- お気に入りジャンルを設定する ..... 76
- オートメモリー ..... 84
- オートリルート ..... 36
- オープニング画面を設定する ..... 76
- 覚えておきたい場所を登録する ..... 46
- 音楽CD ..... 94
- 音声言語を切り替える ..... 90
- 音声言語を設定する ..... 102
- 音声出力 (PRE OUT) に接続する機器の  
有無を設定する ..... 102
- 音声分岐案内 ..... 44

## か行

- 外部接続 ..... 102
- 帰り道を設定する ..... 26
- 拡張ユニット情報 ..... 6
- カーブの音声案内を設定する ..... 72
- カメラスケール ..... 100
- カメラ入力 ..... 100
- 画面位置を調整する ..... 8、78
- 画面の明るさを調整する ..... 68、98
- 画面 (バックライト) の明るさを調整する ..... 100
- 画面の比率を変える (アスペクト) ..... 98

- 画面を昼/夜で切り替える ..... 78
- カラー選択 ..... 68
- 規制情報 (VICS情報マーク) ..... 59、63
- 軌跡を登録する ..... 54
- 帰路設定 ..... 26
- 緊急メッセージ ..... 63
- 警告表示画面を設定する ..... 78
- 経由地
  - 設定する ..... 24
  - 追加・変更・消去する ..... 26
- 経由地設定 ..... 24
- 現在地以外の地点を登録する ..... 46
- 現在地を登録する ..... 46
- 検索履歴 ..... 12
- 交差点拡大図 ..... 70
- 高速道情報 ..... 65
- 高速道マップを表示する ..... 68
- 高速道優先 ..... 32
- 高速道優先のレベルを設定する ..... 70
- 交通情報を利用してルート探索する ..... 74
- 個人名で探す ..... 22

## さ行

- 細街路探索 ..... 32、70
- 設定する ..... 70
- 再探索 ..... 42
- 再度VICS情報を案内させる ..... 41
- サウンド
  - 選ぶ ..... 52
  - 鳴り始める距離を選ぶ ..... 52
  - 方向を選ぶ ..... 52
- サウンド距離 ..... 52
- サウンド種別 ..... 52
- サウンド方向 ..... 52
- 残距離表示を設定する ..... 72
- 自車位置変更 ..... 6
- 事象・規制マークを表示する ..... 74
- システムに関する設定 (システム設定) ..... 8、76
- 自宅探索 ..... 12
- 自宅へ帰る ..... 12
- 自宅を解除する ..... 47
- 自宅を登録する ..... 46
- 字幕言語を切り替える ..... 90
- 字幕言語を設定する ..... 102
- シミュレーション ..... 30
- ジャイロセンサーを設定する ..... 78
- 車高設定 ..... 8、78
- 車載用カメラ ..... 120
- 車載用ビデオ ..... 120
- 車種設定 ..... 8、78
- 車速補正係数を設定する ..... 78
- 車両情報を設定する ..... 8
- 車両信号情報 ..... 6
- ジャンルで探す ..... 14
- 住所で探す ..... 18
- 渋滞状況を自動表示する ..... 74
- 渋滞情報 (レベル3) ..... 59、62
- 表示する ..... 74
- 周辺検索 ..... 14
- 周辺の施設を探す ..... 14
- 縮尺切替 ..... 68
- 受信状態によって放送局を自動的に切り替える  
(ネット選局) ..... 60
- 受信するFM放送局を選ぶ ..... 60
- 出発地・目的地を変更する ..... 24